



## Aviso de Copyright de Software

Los productos ControlAgro descriptos en este manual pueden incluir software protegido por derechos de autor de ControlAgro almacenado en las memorias de los semiconductores u otros medios. Las leyes de Argentina y otros países reservan para ControlAgro ciertos derechos exclusivos sobre el software protegido por derechos del autor, como los derechos exclusivos a distribuir o producir dicho software. En consecuencia no podrá modificarse, someterse a operaciones de ingeniería inversa, distribuirse ni reproducirse de forma alguna según lo permitido por la ley.

	Índice de Contenido
1.	Función de teclas
2.	Panel luces de indicación semilla/fertilizante
	2.1. Indicaciones ————
	2.2. Programación ————————————————————————————————————
	2.2.1. Cambio de % de margen de error
	2.2.2. Anulación de sensores de sensores —
	2.2.2.1. Anulación de sensores de semilla
	2.2.2.2. Anulación de sensores de fertilizante —
3.	Pantalla de inicio ———————————————————————————————————
	3.1. Corrimiento Zona Horaria
	3.2. Fecha y Hora
4.	Contenido de pantallas —
	4.1. Pantallas del Tractor
	<b>4.1.1.</b> KPH y RPM, voltaje de bateria, control de consumo de combustible, —
	techa y hora alternante.
	4.1.2. Voltaje de Bateria
	4.2. Pantallas generales de Siembra de multiples indicaciones —
	<b>4.2.1.</b> Lote, nora, KPH, nectareas sembradas y semillas por metro
	<b>4.2.2.</b> Lote, sensores activos, miles de semillas por hectareas, semillas
	por metro y separación entre semilias en centimetros.
	4.3. Pantallas individuales de Siembra
	4.3.1. velocidad de Siembra Promedio
	4.3.2. Superficie Sembrada en Hectareas del Lote
	4.5.5. Superficie I otal Recorrida en Hectareas del Lote —
	4.3.4. Distribución de seminas del Lote
	4.3.5. Distribución Promedio del Lote — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
	4.5.0. Densidad en línies de Senimas por Hectarea
	4.3.7. Siempra nectarea por nora
	<b>4.3.0.</b> Foblacion de semina del Lote vi <b>Anaba</b> de labor de la sembradora
	<b>4.3.9.</b> Modo de siembra del Lote y Ancho de labor de la sembradora —
	4.3.10. Cantidad de Surcos, Fotales, Detectados y Activos del Lote
	<b>4 3 12. Tiempo</b> de <b>Siemb</b> ra del Lote
	<b>A 3 13 Inicio</b> de <b>Siemb</b> ra del Lote
	4.4 Pantallas adicionales
	GPS -
	<b>441</b> Velocidad de Tractor en K/h y distancia en Km
	<b>442</b> Latitud Longitud cantidad de satélites detectados
	v corrigiento de zona horaria





,	Contenido del menú "Lote"	
	5.1.Abrir	
	5.2. Cerrar —	
	5.3.Borrar	
	5.4. Imprimir información	
	5.5.Distribución Surco por Surco (surco 01, 02,,64) —	
	Contenido del menú "MENU"	
	6.1. Mantenimiento —	
	General, Distribución, Cambio Aceite, Filtro aceite, Filtro Aire, ————	
	Filtro Combustible, Varios 1, Varios 2	
	6.2. Alarmas	
	6.2.1. Velocidad de Siembra Mínima —	
	6.2.2. Velocidad de Siembra Máxima	
	6.2.3. RPM de Motor Máxima	
	6.3. Ajustes	
	6.3.1. Fecha y Hora	
	6.3.2. Modo de Siembra	
	6.3.3. Separación entre Surcos	
	6.3.4. Reporte de Siembra	
	6.3.5. Comunicación	
	6.3.6. Impresora —	
	FUNCIONES AVANZADAS (AJUSTES UNICOS)	
	7.1. Corrección de Alta Densidad	
	7.2. Sensor de Velocidad Interno	
	7.3. Sensor de Velocidad Secundario —	
	7.3.1. Distancia Recorrida (recomendado) —	
	<b>7.3.2.</b> Medida de Rodado —	
	<b>7.3.3.</b> Factor K	_
	7.4. Sensor de RPM Interno —	
	Información	
	Programación de sensores ————————————————————————————————————	
).	Instalación eléctrica	
L.	Fallas y Soluciones	





# 1. Función de teclas





Esta tecla cumple 3 funciones:

- Anulación de alarma de fertilizante
- Anulación de sensores de fertilizante
- Programación del Nivel de Sensibilidad de Fertilizante

(Ver sección programación 2.2)



- Anulación de alarma de Semilla
- Anulación de sensores de Semilla
- Programación del Nivel de Sensibilidad de Semilla

(Ver sección programación 2.2)



Para encender y apagar el equipo.



Para desplazarse hacia la izquierda, cuando modifique algún parámetro y hacia abajo cuando quiera seleccionar alguna pantalla.



Para desplazarse hacia arriba, dentro de las pantallas y para incrementar del 0 al 9 cada digito cuando modifique algún parámetro



Para confirmar una acción y para ingresar a los menú (LOTE y MENU)



Para salir de un menú sin efectuar cambios Para confirmar avisos o alarmas

Para retornar a la primer pantalla de siembra (mantenga presionada la tecla hasta que se posicione en dicha pantalla, aproximadamente 3")





2. Panel luces de indicación semilla/fertilizante



## 2.1. Indicaciones:

- Luz permanente encendida indica tubo tapado o falta de semilla y/o fertilizante respectivamente
- Luz destellando en dos lapsos rápidos indica diferencia de densidad.

## Aclaración:

Si destella de un solo surco, indica que en él está pasando menos que en los otros (baja densidad).

Si destellan todos los surcos, menos uno, indica que en él está pasando más que en los otros (alta densidad).

- Luz destellando un lapso lento, indica que el sensor de ese surco esta en falla (no se comunica con el monitor).
- Cuando usted enciende el monitor, hace el reconocimiento de los sensores encendiendo en forma progresiva del Nº 1 en adelante, luego se apagan todos y uno queda encendido por una lapso aproximado de 5", luego se apaga, está indicando que ese sensor está sucio. Proceda a limpiarlo con el cepillo

## 2.2. Programación

Existen dos programaciones:

- Cambio de % de margen de error en baja y alta densidad.
- Anulación de sensores de sensores

## 2.2.1. Cambio de % de margen de error

Para ingresar a la programación siga los siguientes pasos:

- a) Mantener oprimidas las dos teclas juntas y encender el monitor pulsando la tecla
  b) Soltar las teclas cuando encienden las dos luces verdes que están a la par de las teclas.
- b) Soltar las teclas  $\smile$  cuando encienden las dos luces verdes  $\bigcirc$  que están a la par de las teclas. Quedara encendida la luz Nº 1 de semilla y la luz Nº 1 hasta 9 de fertilizante.





Si oprime la tecla  $\textcircled{\bullet}$  o  $\textcircled{\star}$  se encenderá la luz N°2 de semilla y la luz N°1 hasta 3 de fertilizante.

<u>Aclaración</u>: de esta manera sale preestablecido de fabrica el %, siga los pasos siguientes para modificar.



c) Una vez que seleccionò lo que desea modificar, oprima las 2 teclas simultáneamente y la luz que esta a la par de la tecla que haya seleccionado, destellara rojo y verde.



d) Oprimiendo la tecla se van encendiendo las luces de fertilizante (N°10 máximo), por ende disminuye el margen de error.

Oprimiendo la tecla se van apagando las luces de fertilizante (N°1 mínimo), por ende aumenta el margen de error.





ക

Observación:

Si se quiere interpretar de otra manera, se puede explicar que la cantidad de luces encendidas representan el % de efectividad en diferencia de densidad. Por ej.: 9 luces encendidas es un 90% de efectividad o un 10% de margen de error.

e) Cuando usted consigue programar como desea, oprima las 2 teclas 🖾 simultáneamente y

volverá al paso 2 de la programación. Si desea salir, mantenga oprimidas las teclas hasta que se apaguen las luces de semilla y fertilizante.

Fin de la programación.

## 2.2.2. Anulación de sensores de sensores

## 2.2.2.1. Anulación de sensores de semilla

Para ingresar a la programación siga los siguientes pasos:

- a) Mantener oprimida la tecla (5" aprox.) y encender el monitor pulsando la tecla
- b) Cuando la luz que esta a la par de la tecla , pasa de destellar de color verde a color rojo/verde, suelte la tecla , las luces de semilla quedaran parpadeando, acepto las de los sensores que estén conectados.
- c) Mantenga oprimida la tecla (1" aprox.) hasta que se apaguen todas las luces, y ya quedan anulados los sensores que no estén conectados.
- d) Cuando agregue los sensores, solo tiene que conectarlos a la red y verificar que el monitor los lea.

## 2.2.2.2. Anulación de sensores de fertilizante

Proceda de la misma manera que en la anulación de semilla pero manteniendo oprimida la tecla 🛄

# 3. Pantallas de Inicio

3.1. Esta pantalla aparecerá solo en el momento que enciende por primera vas el equipo. Si desea modificar en otro momento lo puede hacer desde el menú Ajuste.

Horaria: 000 Min Determine en que zona horaria esta respecto al m (solo si tiene GPS) 3.2. Ajuste de fecha y Hora AJ. Fecha Y Hora 01/01/70000:00 Posicio	Horaria: 000 Min Determine en que zona horaria esta respecto al m (solo si tiene GPS) 3.2. Ajuste de fecha y Hora AJ. Fecha Y Hora 01/01/70000:00 Posicio	CC	) r	r	L.	m		e n	τ	0		<b>Z</b> O	n a
Determine en que zona horaria esta respecto al r (solo si tiene GPS) 3.2. Ajuste de fecha y Hora <b>A J . Fecha Y Hora</b> <b>O 1 / O 1 / 7 O O O : O O</b> Posici	Determine en que zona horaria esta respecto al r (solo si tiene GPS) 3.2. Ajuste de fecha y Hora <b>A J . Fecha Y Hora</b> <b>O 1 / O 1 / 7 O O O : O O</b> Posici	Ηc	r	а	r	i	а	:	0	0	0	Μ	i r
(solo si tiene GPS) 3.2. Ajuste de fecha y Hora A J . Fecha Y Hora 0 1 / 0 1 / 7 0 0 0 : 0 0 Posici	(solo si tiene GPS) 3.2. Ajuste de fecha y Hora A J . F e c h a Y H o r a 0 1 / 0 1 / 7 0 0 0 : 0 0 Posici		De	eter	mi	ne	en	que	zoi	na l	nora	iria e	sta r
<ul> <li>(solo si tiene GPS)</li> <li>3.2. Ajuste de fecha y Hora</li> <li>A J . Fecha Y Hora</li> <li>0 1 / 0 1 / 7 0 0 0 : 0 0</li> <li>Posic</li> </ul>	(solo si tiene GPS) 3.2. Ajuste de fecha y Hora A J . Fecha Y Hora 0 1 / 0 1 / 7 0 0 0 : 0 0 Posic		EN	<u>-</u> ]									
3.2. Ajuste de fecha y Hora <b>A J . Fecha Y Hora</b> <b>0 1 / 0 1 / 7 0 0 0 : 0 0</b> Pos	3.2. Ajuste de fecha y Hora <b>A J . Fecha Y Hora</b> <b>0 1 / 0 1 / 7 0 0 0 : 0 0</b> Pos		Ľ	)ר	sol	o si	i ti	ene (	GP	S)			
AJ. Fecha Y Hora 01/01/70 00:00 Po	AJ. Fecha Y Hora 01/01/70 00:00 Po		3.2	. A	jus	te d	de	fech	a y	Ho	ora		
<b>01/01/70 00:00</b>	01/01/70 00:0 <u>0</u> Po	A	Ι.		F	е	С	h a	l	Υ		Ηо	r a
Posi	Posi	C	1	1	0	1	1	70	)	0	0	: 0	0
										-	•		<u> </u>
	$\Box$												
Para ajustar la Hora se deberá oprima la tecla $\begin{bmatrix} \Phi \end{bmatrix}$ pa		I un	í uj		Î	uI	101	u se	ue	001	u 01	/111110	
Para ajustar la Hora se deberá oprima la tecla 🖕 pa		tecl		\$		nat	n r	12621	۰əl	eic	nie	nte d	igite
Para ajustar la Hora se deberá oprima la tecla $rightarrow$ para pasar al siguiente digito. Una ves ter	tecla	iech	av			pai	a l	Jasal	a	515	Sulc	nte u	igitt
Para ajustar la Hora se deberá oprima la tecla 🎐 para tecla 🖣 para pasar al siguiente digito. Una ves term	tecla para pasar al siguiente digito. Una ves term												





Seguido de ello se mostrará la pantalla

С	Α	S -	2	5	0	0		۷	0		0	1	
S	Ν	:	0	0	0	0	0	0	2	5	1	4	

En la que se indica Modelo del Equipo (CAS-2500), Versión del Software del Sistema (V0.01) y Número de Serie (SN:0000002514).

Luego pasará automáticamente a la pantalla

En la que se indica, Modelo, Versión, Memoria Disponible, y que periféricos se encuentran conectados al equipo (en este ej. El sensor de velocidad secundario) los cuales pueden ser:



## Atención:

Para los casos con GPS la memoria debe ser de 512Kb

# 4. Contenido de pantallas

## 4.1. Pantallas de tractor

Para	noder	cambiar	de	pantalla	0	primir	Ľ	ίóΙ	_
I MIM	pouror	eannonan		pantana	~	PIIIII	_	0	_

4.1.1. KPH del tractor y RPM, voltaje de batería, fecha y hora alternante.

7		0		1	5	0	0			1	2		5
0	0		0			0	9	/	0	5	/	0	5

La indicación de la Fecha alterna con la indicación de Hora.

Ej.

**7.0 Km. /h** - Velocidad de desplazamiento del Tractor. (sensor de velocidad interno o GPS activo) **1500 RPM** - RPM del Tractor. (sensor de RPM activo)

**12.5 Volts** - Tensión de Batería de Tractor.

**09/05/05** - Fecha. (Intermitente)

**00:00:00** - Hora. (Intermitente)

00.0- Sin usar

## 4.1.2. Voltaje de Batería

Voltaje Bateria 12.5 V





ESC

## 4.2. Pantallas generales de Siembra:

4.2.1. Lote, hora, KPH, hectáreas sembradas y semillas por metro

9816:34 9.0 Kh 234.5 H 23.1 Sm

Lote (Ej.: 98)- - Hora (Ej.: 16:34)- - Velocidad de siembra (Ej.: 9.0 Km. /h)

Hectáreas sembradas en Lote (Ej.: 234.5 Ha)- - Distribución en Semillas / metro (Ej.: 23.1 Sm)

Si esta situado en cualquiera de las pantallas, mantenga oprimida por aprox. 3" la tecla  $\checkmark$  y volverá a esta pantalla.

4.2.2. Lote, sensores activos, miles de semillas por hectáreas, semillas por metro y separación entre semillas en centímetros.

9	8	3	21	23	. 4	m S	/ <b>H</b>
2	3	. 1	<b>S</b> /	m	4.	3	C m

Lote (Ej.: 98)- - Surcos Activos (Ej.: 32)- - Densidad Actual en miles de S/Ha (Ej.: 123.4 mS/H). Distribución en Semillas / metro (Ej. 23.1 S/m)- - Distancia en centímetros de separación entre Semillas (4.3 cm.)

## 4.3. Pantallas individuales de Siembra:

4.3.1. Velocidad de Siembra Promedio V E L . S I E M B R A P R O M 8 , 5 K m / h (Ej.: 8.5 Km./h)

4.3.2. Superficie Sembrada en Hectáreas del Lote S U P . S E M B R A D A L 9 8 2 3 0 . 0 H a (Ej.: Lote 98) (Ej.: 230.0 Ha).

4.3.3. Superficie Total Recorrida en Hectáreas del Lote SUP.TOTALREC.L98 234.5 Ha

(Ej.: Lote 98) (Ej.: 234.5 Ha)

**Importante:** las Hectáreas Sembradas son contadas de los surcos que siembran, por ej., si tenemos una sembradora de 10 surcos y cae semilla en 9, va a contar las hectáreas con respecto a los 9. En la Hectáreas recorridas cuenta de los 10.

4.3.4. Distribución de semillas del Lote

DISTRIBUCION L98

	2	3	. 1	<b>S</b> /	m	4.	3	C m
--	---	---	-----	------------	---	----	---	-----

Distribución Actual o Instantánea en el Lote.

(Ej.: Lote 98) Semillas por metro (Ej.: 23.1 S/m) Separación entre semillas en centímetro (Ej.: 4.3 cm.)

4.3.5. Distribución Promedio del Lote

DISTRIB.PROM.L98

20.1 S/m 4.9 Cm

(Ej.: 20.1 S/m) (Ej.: 4.9 cm.)





4.3.6. **Densidad** en miles de Semillas por Hectárea **D E N S I D A D m S / H a A : 3 4 3 . 5 P : 2 9 8 . 7** Ej.: (Actual) A: 343.5 mS/Ha (Promedio) P: 298.7 mS / Ha

4.3.7. Siembra Hectárea por Hora S I E M B R A H a / h o r a A : 2 3 . 5 P : 2 0 . 2 Ej.: (Actual) A: 23.5 Ha/hora (Promedio) P: 20.2 Ha/hora

# <u>Observación</u>: Todos los datos que están como promedios son de los últimos 45 minutos de siembra (aproximadamente), no del total del Lote

4.3.8. Población de semilla del Lote POBLACION L98

8765.432

Población o cantidad de semilla sembradas en el lote Ej.: 8765432 semillas

4.3.9. Modo de siembra del Lote y Ancho de labor de la sembradora

G	r	uesa	a +	Fer	. L 9 8

Ancho: 7.800 Mts

Modo de Siembra: (Ej.:Gruesa + fertilizante) (Ej.:Lote 98). (Ej.: Ancho 7.800 Mts).

4.3.10. Cantidad de Surcos, Totales, Detectados y Activos del Lote

Cant. SURCOS L98

T: 30 D: 26 Act: 20

Ej.: (Totales configurados en el equipo) **T**: 30 (Detectados) **D**: 26 (Activos) **Act:** 20.

4.3.11. Distancia Recorrida en Km. del Lote

D	S	τ	•	К	е	С	Ο	r	r	L
				6	3		7		Km	

(Ej.: 63.7 Km.) (Lote 98)

4.3.12. Tiempo de Siembra del Lote

Γ	I	ЕМ	Ρ (	C	S		E	Μ	•	L	9
---	---	----	-----	---	---	--	---	---	---	---	---

12:30:05

Ej.:12 Horas, 30 Minutos, 5 segundos

			4.3	5.1	3. <b>I</b>	ni	cio	de	e Si	ien	ıbı	ac	lel	Lo	ote	
I	Ν	I	С	I	0		S	I	Ε	Μ			L	9	8	
1	2	1	0	5	/	0	5		1	2	:	3	4			

Día Mes Año Hora Minuto en que se inicio el Lote.





ENT

## 4.4. Pantallas adicionales

Las siguientes Pantallas de indicación se activarán únicamente en caso de tener instalado el dispositivo correspondiente (GPS o Sensor de velocidad primario)

## -GPS

```
4.4.1. Velocidad de Tractor en K/h y distancia en Km.
Tractor 10.0 \text{ K} / \text{ h}
```

3500.5Km

Velocidad (10.0 Km/h.), Odómetro (3500.5 Km.)

4.4.2. Latitud, Longitud, cantidad de satélites detectados y curso en grados

En la pantalla de indicación del GPS se pueden observar varios parámetros:

**Latitud: La** (+) este parámetro nos ubica en que cuadrante estamos trabajando para el GPS. Latitud: (029.11088)

Longitud: Lo(+) Ídem Ítem anterior. Longitud (035.12450)

(\*): Indicación de la cantidad de satélites detectados en ese momento (Cantidad de Satélites detectados: 06). Lo recomendado es que detecte 3 como mínimo.

Curso: (180°) Nos da la dirección en la que nos estamos desplazando respecto a 0°.

# 5. CONTENIDO DEL MENU "LOTE"

Para ingresar debe estar ubicado en cualquiera de las pantallas anteriores, oprimir una vez

----LOTE 00------->Abrir Cerrar Borrar Imprimir Info Dist. por Surco

Oprimiendo ira descendiendo y seleccionando (Abrir-Cerrar-Borrar-Imprimir Info. -Dist. por surco):

5.1. Abrir







**Importante:** Ej. Si usted esta en le lote 12 y desea pasar a otro lote (Ej. 23), va directamente a LOTE>ABRIR y selecciona 23, automáticamente el sistema cierra el 12 y abre el 23.

5.2. Cerrar



**Importante:** usted tiene la posibilidad de abrir 99 lotes, por consecuencia cada ves que necesite almacenar los datos nunca utilice el lote 00, ya que a este no podrá cerrarlo.

El lote 00 es el punto de referencia que toma el monitor para ubicarse cada ves que cierre cualquier lote que halla abierto.

Si, lo podrá borrar cuantas veces quiera.



Si el monitor esta programado como MODO DE SIEMBRA GRUESA TOTAL o FINA TOTAL podrá ver 01,02,03......64, esto representa los 32 sensores del sector de semilla (01 al 32) y los 32 de fertilizante (del 33 al 64).





# 6. Contenido del menú "MENU"

Estando ubicado en cualquiera de las pantallas principales, mantenga oprimido durante 3 segundos

 				Μ	Ε	Ν	U						
>	Μ	а	n	t	е	n	i	m	i	е	n	t	0
	Α	I	а	r	m	а	s						
	Α	j	u	S	t	е	s						
	L	n	f	0	r	m	а	С	i	ο	n		

# 6.1. Mantenimiento



La activación de estos avisos se puede generar por: **Tiempo Restante y/o Distancia Restante**, el factor que primero se cumpla activará el aviso.

"Para que corra el Tiempo Restante debe estar conectado el cable blanco de contacto".

## Aclaración:

para poder ingresar a modificar el tiempo o la distancia de los mantenimientos, debe encender el monitor

con la tecla oprimida, luego de 3" soltarla y volver a mantener pulsada para ingresar al menú. (igual que para ingresar a las -7. funciones avanzadas-









De esta manera selecciona si quiere programar la cuenta regresiva por TIEMPO o por DISTANCIA o los dos simultáneos.

Una ves terminado oprimir 🖵 y empezará la cuenta regresiva.

Cuando llegue a cero aparecerá un aviso de alarma recordando que debe realizar el mantenimiento, cumpliéndose la Horas o la Distancia programada. En este caso aparecerá:

Μ	а	n	t	е	n	i	m	i	е	n	t	0	
		G	е	n	е	r	а	L					

Cuando programe Distribución, Cambio Aceite, Filtro aceite, Filtro Aire, Filtro Combustible, Varios 1, Varios 2, aparecerá el aviso correspondiente.



Oprimir ALARMAS > Vel. SiembraMin Veloc. Siembra Minima: 00. 0 Kph

Ajuste la Velocidad Mínima de Siembra.

Al ajustar, por ejemplo, 4 Km/h, cuando valla por debajo de esta velocidad aparecerá en la pantalla un aviso de "velocidad de siembra baja".





Ajústela la Velocidad Máxima de Siembra.

Al ajustar, por ejemplo, 10 Km/h, cuando valla por arriba de esta velocidad aparecerá en la pantalla un aviso de "velocidad de siembra alta".

Fecha 28-06-2009









Ajuste a que RPM desea que le avise por exceso.

Aclaración: para poder controlar las RPM debe tener conectado el sensor correspondiente, ya que este es un elemento adicional.

(Ver pag. 20 Sensor de RPM Interno)





- Si está conectado el GPS solo ajuste el Corrimiento de zona horaria
- Si no posee GPS, oprimir la tecla para pasar a la pantalla siguiente y poder actualizar manualmente la Fecha y Hora del sistema.

![](_page_13_Figure_12.jpeg)

![](_page_13_Figure_13.jpeg)

![](_page_14_Picture_0.jpeg)

![](_page_14_Picture_2.jpeg)

Este menú posee cuatro funciones para programar:

- Gruesa + Fertilizante.
- Gruesa Total.
- Fina + Fertilizante.
- Fina Total.

**Importante:** esta función debe estar correctamente seleccionada, de no ser así dará error en las hectáreas sembradas y recorridas.

Ej. Si posee 10 sensores de semilla y 10 de fertilizante, y usted programó Gruesa Total o Fina Total, esta dando la orden que los 20 sensores van a ser utilizados para medición de semilla. Por consecuencia el monitor va a sumar la separación entre los 20 sensores y obtendrá el ancho de la sembradora.

## Gruesa + fertilizante y Gruesa Total:

Al programar Gruesa + fertilizante, esta dando una orden al monitor que la sembradora va trabajar con semilla gruesa y va a fertilizar, tomando los 32 sensores de semilla para semilla y los 32 de fertilizante para fertilizante.

Esta función usted la puede aplicar, por ejemplo, cuando tiene 10 sensores de semilla a 52 cm. de separación entre surco, va a sembrar soja con fertilizante o no.

Ahora va a sembrar soja a 26 cm. y no fertiliza, sino que ocupa la tolva de fertilizante para cargar semilla, cruza los cuerpos para que queden a dicha distancia de separación entre surcos, de esta manera debe programar Gruesa Total, para que el monitor agregue los 10 sensores de fertilizante como semilla, quedando así 20 sensores de semilla.

## Fina + Fertilizante y Fina total:

Esta programación se cumple de la misma manera que la anterior, con la diferencia que en las pantallas generales, todas las que estén relacionadas con SEMILLA, indicaran los valores sin decimales, que son, Sm (semillas por metro), mS/H (miles de semillas por hectáreas).

Esto es por que normalmente las semillas de grano fino caen a "chorrillo" y en gran cantidad por metro.

## 6.3.3. Separación entre Surcos

![](_page_14_Figure_18.jpeg)

El valor 520 mm aparece por defecto, ya cargado de fábrica.

**Importante:** el ancho de surco se carga en milímetros, el cual debe estar correctamente, de no ser así dará error en las hectáreas sembradas y recorridas.

Para corroborar si esta correctamente, verifique en las pantallas generales el ancho de labor.

## 6.3.4. **Report**e de **Siembra**

![](_page_14_Figure_24.jpeg)

Se Ajusta cada cuantos metros quiere que el monitor guarde un "reporte" en la memoria, para luego bajarlos a una computadora. De fabrica sale con 100 metros.

![](_page_15_Figure_0.jpeg)

![](_page_15_Picture_2.jpeg)

![](_page_15_Figure_3.jpeg)

Seleccione el tipo de velocidad de transmisión en bps que trabaja la comunicación de la impresora que conecte al monitor. Estos son 9600, 19200, 38400, 57600 y 115200. (el punto (•) identifica la seleccionada)

![](_page_15_Figure_5.jpeg)

Cada uno de estos dígitos son parámetros a ajustar para el correcto funcionamiento de la impresora:

- 1. Puerto de impresora: 0=Puerto Serie, 1=Puerto IrDA
- 2. Velocidad de transmisión: 0=9600 bps, 1=19200bps, 2=38400 bps, 3=57600 bps, 4=115200 bps.
- 3. Tiempo entre líneas: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 seg.
- 4. Cantidad de espacios del margen superior: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
- 5. Cantidad de espacios del margen inferior: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
- 6. Cantidad de espacios entre líneas: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

![](_page_16_Picture_0.jpeg)

![](_page_16_Picture_2.jpeg)

# 7. FUNCIONES AVANZADAS (AJUSTES UNICOS)

Parámetros cargados por servicio técnico especializado

Para poder ingresar a modificar debe encender el monitor con la tecla d' oprimida, luego de 3" soltarla y volver a mantener oprimida para ingresar al menú.

Co	ont	eni	ide	) a	ne	xo	(fı	ine	cio	ne	s a	vai	nza	ada	as)	:
				Α	J	U	S	Т	Ε	S						
	>	F	е	С	h	а		у		Η	0	r	а			
		Μ	0	d	0		S	i	е	m	b	r	а			
		S	е	р	а	r	а	С	•	S	u	r	С	0	S	
		R	е	р	0	r	t	•	S	i	е	m	b	r	а	
		С	0	m	u	n	i	С	а	С	i	0	n			
		L	m	р	r	е	S	0	r	а						
		С	0	r	r.		Α	I	t	а		D	е	n.		×
		S	е	n		۷	е	I	0	С	-	I	n	t	. <	Funciones avanzadas
		S	е	n		۷	е	T	0	С		S	е	С		
		S	е	n		R	Ρ	Μ		I	n	t			-	

## 7.1. Corrección de Alta Densidad

Esta operación la hará únicamente cuando no coincida las semillas por metro que marque el monitor (siempre siendo menor) a la que realmente esta cayendo en el terreno, de no ocurrir esto no es necesario cargarlo.

					ENT							
	С	)pr	im	irl	Ļ	Jp	ara	ı in	gre	esar		
	I	M	р	r	е	S	0	r	а			
>	С	0	r	r.		Α	Т	t	а	D	е	1

С	0	r	R	Α	I	t	а		D	е	n	s	i	d
Α	0	0	0		В	0	0	0			С	0	0	<u>0</u>

Estos parámetros (A, B y C) son cargados mediante una formula que se describe a continuación.

	Velocidad	de funcionamiento		
<b>1</b> °	estable		6.6	Kph
<b>2</b> °	Velocidad	normal de trabajo	9.2	Kph
	Distrib. de	siembra (sin corrección)	19.	Semillas *
<b>3</b> °	a la velocio	lad de trabajo	0	Metro
	Distribució	n de siembra ideal o	24.	Semillas *
<b>4</b> °	estable		0	Metro
	(MINIMO)	<u>1º x 1000 x 4º</u>		
Α		3600	44	
	(MAXIMO)	<u>2º x 1000 x 3º</u>		
В		3600	<b>49</b>	
	(IDEAL)	<u>2º x 1000 x 4º</u>		
С		3600	61	

![](_page_17_Picture_0.jpeg)

![](_page_17_Picture_2.jpeg)

En la tabla se a generado un ejemplo para poder explicar como se hace los cálculos:

- 1º Velocidad de funcionamiento estable y 4º Distribución de siembra ideal o estable: es la velocidad límite (1º) 6.6 kph a la cual el monitor alcanza a detectar las 24 semillas por metro (4º), sin hacer ningún ajuste.
- 2º Velocidad normal de trabajo y 3º Distribución de siembra (sin corrección) a la velocidad de trabajo: es la velocidad a la que va a sembrar (2º) 9.2 kph y el monitor indica 19 semillas por metro (3º), sin hacer ningún ajuste.

A continuación se explica como se obtuvieron los cuatro datos del ejemplo:

Debe empezar sembrando lentamente, hasta llegar a la velocidad (en el ejemplo seria **6.6 kph**) en que el monitor empieza a marcar menos de lo que realmente cae (**24 Sm**, corrobore escarbando en el surco se encuentren las 24 semillas por metro), cuando registra que esto sucede, anote los datos (1° y 4°) para luego hacer los cálculos.

Luego pase a sembrar a la velocidad normal (**9.2 kph**) y registre cuantas semillas por metro marca el monitor (**Sm 19**), anote los datos  $(2^{\circ} y 3^{\circ})$  para luego hacer los cálculos.

Una ves cargados estos datos oprima una para confirmar. Luego verificar si se corrigió las S/m.

7.2. Sensor de Velocidad Interno (adicional)

Corr. Alta Den. >Sen.Veloc.Int.

Ídem al Sensor de Velocidad Secundario.

Este debe ser ajustado cuando incorpore el sensor al tractor. Se calibra igual que el sensor de velocidad secundario.

7.3. Sensor de Velocidad Secundario

Para calibrar el sensor es necesario que esté conectado a la red de comunicación (red de sensores)

![](_page_17_Figure_16.jpeg)

Usted puede ajustar el Factor K del sensor de tres maneras diferentes que a continuación se describe:

![](_page_17_Figure_18.jpeg)

![](_page_18_Picture_0.jpeg)

![](_page_18_Picture_2.jpeg)

#### Pasos a seguir:

- a) Puede medir entre 1 a 999 metros en una zona del terreno a sembrar, para luego transitarlo con la sembradora (se recomienda de 50 a 100 metros con cinta métrica).
- b) Con el tractor en marcha y la sembradora preparada para sembrar (no es necesario que tenga semilla), empiece a transitar los metros que marco en el terreno a una velocidad moderada, e ira observando que los pulsos se irán incrementando, cuando llegue a la meta detenga el tractor.
- c) Una ves que llego a la meta, oprima para cargar la distancia que recorrió. En el ejemplo esta en 100 mtros (**Rec. 100.000 Mts**)
- d) Oprima utomáticamente y aparecerá la ultima pantalla con el factor "K" que calcula automáticamente.

El ejemplo da según los 1264 pulsos que contó en 100 metros recorrido un factor K 12640 El factor K es pulsos por Kilómetro. Quedara esta pantalla por 5" y luego vuelve a la pantalla inicial.

e) Posiciónese en la pantalla que le indica Kilómetros por hora, comience a sembrar y verifique que la velocidad sea estable y no tenga variaciones, de no ser así, es por que el sensor no esta instalado correctamente.

## 7.3.2. Ajustar por **MEDIDA DE RODADO**:

![](_page_18_Figure_11.jpeg)

- a) Ajuste el perímetro del rodado que mueve el sistema de siembra (rueda tractora de la sembradora).Ej. 2.350 metros
- b) Oprima y pasara a la siguiente pantalla y ajuste la cantidad de pulsos que cuenta en una vuelta de rueda. Ej. 095.0 pulsos
- c) Oprima uevamente y el Factor es de K 40425

![](_page_19_Picture_0.jpeg)

![](_page_19_Picture_2.jpeg)

7.3.3. Ajustar por FACTOR K:

![](_page_19_Figure_4.jpeg)

En este caso ajustara manualmente el Factor. Para obtener el Factor K realice la siguiente formula:

#### K: <u>100.000 x Pulsos en una vuelta del Rodado</u> Perímetro del Rodado (cm)

Si seguimos con el ejemplo anterior seria:

K: <u>100.000 x 95</u> 235 K: 40425.531

#### 7.4. Sensor de RPM Interno

La señal para esta indicación de RPM se la toma de la salida "W" del alternador.

![](_page_19_Figure_11.jpeg)

Ajuste cuantos pulsos da en una vuelta de motor.

Para saber cuantos pulsos por vuelta cargar hay que tener un patrón de lectura de RPM e ir cargando pulsos hasta hacer coincidir las RPM del patrón con las del monitor. Observacion:

Si este valor esta en 00.0, no le aparecerá la pantalla en el Menú>Alarmas para cargar las **RPM Motor Max**.

# 8. Información

![](_page_19_Figure_16.jpeg)

![](_page_20_Picture_0.jpeg)

![](_page_20_Picture_2.jpeg)

# 9. Programación de sensores

Para poder modificar la numeración de un sensor (1,2....32 semilla y/o fertilizante), debe tener la llave electrónica "**Hard Look**".

Pasos a seguir: Importante:

## Por seguridad, desconecte la sembradora antes de hacer esta operación.

- a) Desconecte el cable de tractor en el Bus 1 y conecte el Hard look.
- b)Mantener oprimidas las dos teclas juntas y encender el monitor oprimiendo la tecla
  c) Soltar las teclas cuando encienden las dos luces que están a la par de las teclas, primero se encenderán de color verde, debe seguir teniendo oprimida las teclas hasta que pasen a

rojo, y ahí soltarlas (10" aprox.).

Quedara encendida la luz Nº 1 de semilla y la luz Nº 1 hasta 9 de fertilizante.

- d)Oprima la tecla para ir aumentando, hasta llegar al N°12 en la parte de semilla.
  e)Oprima las dos teclas juntas y destellaran las dos luces en color rojo
- f) Desconecte el Hard look y conecte el sensor a modificar
- g)Aparecerá en el panel de luces con el Nº que esta bautizado
- h)Oprima la tecla o para llevar al N° que desee asignarle al sensor, tanto en semilla como en fertilizante.
- i) Una ves que llego al Nº deseado, desconecte el sensor.
- j) Si desea programar otro, conéctelo y continúe de la misma manera.
- k)Una ves que termino, apague el monitor y conecte nuevamente el cable de tractor.

Fin.....

![](_page_21_Picture_0.jpeg)

![](_page_21_Picture_2.jpeg)

# **10.** Indicación eléctrica:

Conectar como se indica en el dibujo

![](_page_21_Picture_5.jpeg)

![](_page_22_Picture_1.jpeg)

![](_page_22_Picture_2.jpeg)

# **11. Fallas y Soluciones**

# Introducción:

A continuación se explicara como resolver problemas que pueden suceder en el monitor de siembra.

Lo primero que hay que tener en cuenta es el funcionamiento lógico del monitor:

El monitor esta compuesto por dos canales de conexión, uno es la **alimentación** del mismo y el otro es la **comunicación** en red.

• El de **alimentación** debe estar conectado correctamente y tener en cuenta a la hora de conectar el cable de maza. Ej: a veces conectamos el cable a maza en alguna parte de la cabina, que muchas veces funciona, pero la mayoría de los tractores tienen la cabina suspendida sobre "tacos de goma", esto provocará fallas aleatorias o erráticas, por causa de una "mala maza".

El de **comunicación** posee tres cables de los cuales, **rojo** es 12 O 24V, dependiendo del voltaje del tractor, **negro** negativo y blanco **señal** o comunicación.

Como sabemos el monitor se comunica con los dispositivos conectados (sensores de siembra, GPS, Siembra Variable, etc.), con solo estos tres cables.

Cualquier inconveniente que tengamos en cualquiera de ellos puede afectar el funcionamiento de todo el sistema, teniendo en cuenta que todo esta conectado en paralelo.

**Ejemplos:** 

- Cable cortado: al cortarse el cable de algún sensor, el monitor indicara que numero de sensor esta en falla. Pero si este cable hace falso contacto, creara interferencia en la comunicación provocando un descontrol en los avisos del mismo sin poder identificar con precisión cual es. Cuando esto ocurra debe observar con atención (mientras siembra) cual es el que empieza a dar falla con mas frecuencia. Cuando detecte el sensor, desconéctelo y pruebe nuevamente, si la falla continua, es por que puede haber otro sensor con el mismo problema o sino es en la instalación madre.

- **Corto circuito**: cuando el monitor indique desconexión (titilan las tres luces verdes) estando la sembradora conectada pueden ser dos cosas:
- 1. Que el cable de tractor o de lanza estén cortados o que algunos de los pines de los conectores de los mismos se le hallan deteriorado y queden sin hacer contacto.
- 2. Sensor o instalación madre en corto circuito:

Esta falla la va a identificar, cuando conecte la sembradora, en la pantalla va a aparecer "Monitor de Siembra".En primer lugar, empiece desconectando de a uno los sensores, si a medida que hace esto el monitor se comunica (detecta los sensores que tiene en la red y desaparece la indicación anterior), es por que ese ultimo que desconecto esta en corto.

Ayuda de análisis: haga de cuenta que en su hogar tiene conectado lámparas, calefón eléctrico, aire acondicionado, TV, y en un determinado momento se corta la luz por un problema eléctrico de algunos de estos elementos, usted ira desconectando de a uno hasta que detecta el que provoca la falla. De esta misma forma usted debe actuar con el monitor.

- **Fusible cortado:** El fusible se corta cuando hay un cortocircuito entre el cable rojo y negro, en cualquier parte de la instalación (alimentación y comunicación)

## Fallas por mala programación:

Error en medición de Hectáreas:

Debe registrar que la separación entre surco, modo de siembra y Factor K estén correctamente. Separación entre surco: se dará cuenta porque no coincide el ancho de siembra que indica el monitor con el real (el ancho de siembra lo toma por la suma de separación entre surcos). Modo de siembra: si elije fina + fertilizante o gruesa + fertilizante, el sistema incluye solamente los sensores que están identificado como semilla (letra S) dentro de los promedios. Si elije fina total o gruesa total el sistema incluirá todos los sensores que están identificados como semilla (letra S) y los de fertilizante (letra F) en los promedios.

![](_page_23_Picture_1.jpeg)

![](_page_23_Picture_2.jpeg)

Ej: si posee una sembradora de 10 surcos con 10 sensores de semilla y 10 de fertilizante, con una separación entre surcos de 52 cm, tiene dos opciones de trabajo:

- 1. Siembra soja a 52 cm con los 10 de semilla, seleccionara gruesa + fertilizante (aunque no fertilice).
- 2. Siembra trigo a 26 cm, utilizando los cuerpos de semilla y los de fertilizante con semilla, seleccionara fina total.
- Factor K: si este no esta cargado correctamente, la velocidad no coincidirá con la real, por ende se ve afectado también las hectáreas.
   Debe prestar mucha atención (cuando este sembrando) que la velocidad sea constante y no tenga oscilaciones, si esto ocurre verifique que el sensor este a la distancia correcta respecto al engranaje (2 a 3 mm).
- Error en la velocidad de siembra:
- 1. Factor K mal cargado
- 2. Sensor instalado a una distancia mayor, entre los dientes, que la aconsejada.