

Calle 2 Nº 53 - CP3561 Avellaneda (Santa Fe - AR) - tel.: 03482 481024 - info@siid.com.ar \* www.siid.com.ar

# Guía rápida Usuario.

A continuación, se detallan los pasos importantes y las indicaciones más comunes; para mayor información, ver manual técnico. Índice: Pag.

1 Encendido y apagado del monitor	4
2 Comunicación WI-FI	4
3 Software CAS5100	6
<b>4</b> Abrir un trabaio	7
4.1 Sistemas	10
4.1.1 Modo	10
4.1.2 Producto	10
4.1.3 Error permitido	10
4.1.4 dosis de siembra	10
4.2 Datos de trabajo	11
4.2.1 Cantidad de surcos	11
4.2.2 Espaciamiento	11
4.2.3 Ancho de labor	11
4.2.4 Velocidad máxima	11
4.2.5 Descripción	11
4.3 Datos del cliente	11
5 Editar un trabajo	12
5.1 confirmación de sistemas	12
5.2 Datos de trabajo	12
5.3 Datos del cliente	12
6 Estadísticas	13
6.1 Datos del trabajo	14
6.2 Informe	14
6.3 Sistema	14
6.3.1Población	14
6.3.2 Densidad	14
6.3.3 Distribución	14
6.4 Alarma	15
7 Pantalla General	16
7.1 Mapeo Instantáne <u>o</u>	17
7.2 Zoom de sensores de caída (semilla y/o fertilizantes)	18
7.2.1 De caída	18
7.2.2 Adicionales (tolva, turbina, rotación)	19
7.2.3 Alarmas	20
7.3 Datos sensores	22
7.4 Estadística de Siembra	23
7.5 Modo noche/modo día	23
8 Esquema de conexiones.	24
8.1 Esquema de conexiones sin S/F variable.	24
8.1.1 Esquema de conexiones tractor.	24
8.1.2 Esquema de conexiones sembradora.	24
8.2 Esquema de conexiones con S/F variable.	25
8.2.1 Esquema de conexiones tractor	25
8.2.2 Esquema de conexiones sembradora	26

# 1) Encendido y apagado del monitor.

Encienda el monitor, manteniendo presionado el botón de encendido.

Para apagar el monitor, presione el botón de encendido, haga clic en apagar y luego en aceptar.

Nota: conecte el cargador, en la entrada micro USB.



# 2) Conexión WI-FI:

Ingrese al menú, haciendo clicK en el ícono que muestra la imagen

Busque el ícono: "Ajustes"



Haga click sobre éste



En el menú: "Ajustes/Conexiones", verifique que se encuentre activo el WI-FI



Compruebe que la consola se encuentre conectada a: **ECU 5000-0008** (provee el enlace WI-FI, con el implemento)

Conexiones Dispositivo	Controles General	Buscar Wi-Fi Direct Q 🚦
CONEXIONES DE RED	Wi-Fi REDES WI-FI	
Bluetooth	ECU5000-00008 Conectado	କ୍ଷ
Modo avión	Controlagro Guardado, Protegido	<b>a</b>
😡 Uso de datos	HP-Print-20-LaserJe Guardado	<b>*</b>
O Ubicación	WI-FI SIID Guardado, Protegido	
Más redes	Exp_Neumatica Protegido	<b>a</b>
CONECTAR Y COMPARTIR	ECU5000-00010 Protegido	<b>a</b>
Dispositivos cer.	HP-Print-A3-LaserJet 1102 Abierta	Ş
Screen Mirroring	az.tp.lan Protegido	(i)
	JULIO_RTC Protegido (WPS disponible)	<u></u>
	+ Añadir red Wi-Fi	

**Aclaración:** en caso que no esté conectado, busque la red ECU5000-00008 (los últimos 5 números varían, puesto que corresponden al número de serie de la ECU5000) y haga clic sobre la misma, coloque la contraseña: CONTROLAGRO (con mayúsculas) y acepte.

### 3) Apertura del software CAS5100.

En la pantalla principal, busque y haga click sobre el ícono del software **"ConsolaColorQ".** 



Pantallas siguientes:



4) Abrir un trabajo:

La primera vez, en pantalla principal, aparece el ícono: iniciar nuevo trabajo



Haciendo click sobre el mismo, se abre una ventana donde debe seleccionar que tipo de sembradora utilizará; automáticamente, abre un trabajo nuevo.



**Aclaración:** para abrir un trabajo nuevo, hay que ingresar haciendo click en el ícono de Trabajos.



A continuación haga click en el ícono de trabajo nuevo (+)

			Ö
		F	
			4

Seleccione la configuración de sembradora a utilizar.

#### Nota:

los tipos de configuración de sembradora, lo realiza el técnico ControlAgro (requiere conocimientos avanzados).

**Aclaración:** los nombres de las configuraciones de sembradora, las asigna previamente el técnico ControlAgro, en conjunto con el cliente. Por Ejemplo: sembradora de maíz 52 cm, sembradora de fino 31cm., sembradora de gruesa, sembradora de fina, etc.

	Hora	Lote	Establecimiento	Cliente	Descripción	
05/05/2015	15:50	Lote	Establecimiento	Cliente		Ö
05/05/2015	15:59	Lote	Establecimiento	Cliente		
05/05/2015	15:33	Lote	Establecimiento	Cliente		
		_	Seleccione la configuración de semi	bradora		
			🔅 Trigo a 19.1			
			🔅 Soja a 38.2+fert	lipos de sem	bradoras	
			🔅 Soja a 38.2	técnico. sele	eccione	
			🔅 Pasturas a 38.2	cual utiliz	zará.	
			·			
			Cancelar			

Una vez seleccionada la configuración de sembradora, aparecerán los datos de trabajo, los datos del cliente y los distintos sistemas:

Configuración de Sistemas		Datos del Trabajo		$\checkmark$
Conf. sembradora Sistema Sist 1 Modo Producto Error permitido (%) Dosis de siembra (sem/m)	Soja a 38.2+fert Semillas (sem / m) 25 1.5	Cantidad de Surcos Espaciamiento (cm) Ancho de labor (m) Velocidad máxima (km/h) Descripción	17 38.2 6.49 8.0	×
Sistema Sist 2 Modo	Fertilizante	Datos del cliente		
Producto Error permitido (%) Gramos/vuelta dosificador	25 50.00	Nombre Establecimiento Lote	Cliente Establecimiento 3 Lote	
Dosis de siembra (kg/ha)	200			P

- 1 Distintos sistemas.
- 2 datos de trabajo.
- 3 datos del cliente.

## 4.1 Sistemas:

Aclaración: los sistemas, son grupos de sensores que se pueden configurar de diferente manera y se comparan entre cada sistema.

El CAS5100, admite 4 tipos de sistemas: sistema 1, 2, 3 y 4.

Se pueden agrupar sensores simples, dobles de 19 mm. o dobles de 25 mm. sensores de semilla y sensores de fertilizante.

Cada sistema, se puede configurar como:

- Semillas por metro (sem/m).
- Semillas en kilos por hectárea (kg/ha).
- Fertilizante en kilos por hectárea (Kg/Ha).

Nota: desde el CAS5100, se puede deshabilitar un sistema.

Ejemplo: si una sembradora tiene el tren trasero a placa para soja (sensor doble de 19 mm. o de 25 mm.) y el tren delantero a Chevron para soja (sensor simple); conociendo que el sistema placa siembra mejor que el Chevron, hay que configurar la sembradora con dos sistemas:

- Sistema 1, colocar todos los sensores que siembran a placa.
- Sistema 2, colocar todos los sensores que siembran a Chevron.

De esta manera, los sensores se comparan entre los sistemas:

Sist 1 y Sist 2 y se pueden configurar diferentes.

Ejemplo.

- Sistema 1: Semillas por metro (sem/m), con un error de siembra del 20 %.
- Sistema 2:
  - Opción 1: semillas por metro (sem/m), con un error de siembra del 40%.
  - Opción 2: kilogramos de semillas por hectárea (kg/ha), con un error de siembra del 40%.

Luego de configurar el o los distintos sistemas, aparecerán:

4.1.1 Modo: no es modificable desde aquí. Se muestra para tener registro de cómo se está trabajando y corroborar que se eligió la configuración correcta.
4.1.2 Producto: es opcional, coloque el producto (fósforo, etc.) o tipo de

semilla (soja, maíz, etc) u otra referencia que describa al conjunto de sensores del sistema.

**4.1.3 Error Permitido %:** es el error de porcentaje que se admite al equipo, en dicho sistema.

### 4.1.4 Dosis de Siembra:

En el caso que el sistema esté configurado en semillas/ metro, coloque la cantidad de semilla/metro, con la que se calibró la sembradora. El equipo utilizará este parámetro como referencia, para compararlo con las mediciones individuales por surco, para la graficación y determinación de alarmas de alta y baja densidad.

Cuando el sistema está configurado en kg/ha, ya sea semilla o fertilizante, este campo sólo aparecerá si el sistema posee sensores de rotación para poder medir los kg/ha. En estos casos, sólo se utiliza de referencia, para las alarmas de alta y baja densidad.

**Observación:** en el caso de tener instaladas cajas variables (asociadas a este sistema), este campo estará replicado en 6 casilleros. Cada uno de estos, representa una "memoria de dosis" y además de lo descripto, sirve para enviar a las cajas variables, la dosis a la que se deben ajustar.

4.2 Datos del trabajo: Los tres primeros campos son a título informativo,

obtenidos de la configuración de sembradora elegida, sin posibilidad de edición **4.2.1 Cantidad de surcos:** es la cantidad de surcos con los que se está sembrando en esta situación (pudiendo tener o no sensores instalados en cada uno).

**4.2.2 Espaciamiento:** indica la separación entre surcos, con la que se está trabajando.

**4.2.3 Ancho de labor de la maquina:** valor obtenido, de acuerdo a la cantidad de surcos y el espaciamiento.

**4.2.4 Velocidad Máxima:** puede calibrar una alarma de velocidad máxima. Cada vez que se supere este valor, el operario será advertido y quedará registrado. El valor posee clave, para que sólo pueda ser modificado por personal autorizado (ej: dueño o encargado).

**4.2.5 Descripción:** este campo es opcional, para colocar una descripción adicional del trabajo (ej: ensayo híbrido xx).

**4.3 Datos del Cliente:** Como opcional, puede cargar los diferentes datos del cliente, Nombre, Establecimiento, Lote.

Una vez que estén todos los datos cargados, haga clic en confirmar.

Configuración de Sistemas		Datos del Trabajo		
Conf. sembradora	Soja a 38.2+fert	Cantidad de Surcos	17	<b>~</b>
Sistema Sist 1		Espaciamiento (cm)	38.2	
Modo	Semillas (sem / m)	Ancho de labor (m)	6.49	
Producto		Velocidad máxima (km/h)	8.0	
Error permitido (%)	25	Descripción		
Dosis de siembra (sem/m)	1.5			
Sistema Sist 2				
Modo	Fertilizante	Datos del cliente		
Producto		Nombra	Cliente	
Error permitido (%)	25	Fetablecimiento	Establecimiento	
Gramos/vuelta dosificador	50.00	Establecimiento	Lota	
Dosis de siembra (kg/ha)	200	Lote	Lute	
				V

Vuelve a la pantalla principal, para empezar el trabajo nuevo.



# 5) Editar un trabajo:

Puede modificar los datos cargados en el nuevo trabajo; de igual manera a lo explicado al abrir un trabajo.

- Configuración de sistemas.
- Datos del trabajo: solo modificar la velocidad máxima.
- Datos del cliente.

Busque y haga clic en el ícono de editar.





Configuración de Sistemas		Datos del Trabajo		1
Conf. sembradora Sistema Sist 1 Modo Producto Error permitido (%) Dosis de siembra (sem/m)	Soja a 38.2+fert Semillas (sem / m) 25 1.5	Cantidad de Surcos Espaciamiento (cm) Ancho de labor (m) Velocidad máxima (km/h) Descripción	17 38.2 6.49 8.0	×
Sistema Sist 2 Modo Producto Error permitido (%) Gramos/vuelta dosificador Dosis de siembra (kg/ha)	Fertilizante 25 50.00 200	Datos del cliente Nombre Establecimiento Lote	Cliente Establecimiento Lote	
				Ģ

# 6) Estadísticas:

Para visualizar la información acumulada, haga clic en estadísticas:



eg /h /h im ija m fa fa fa fa fa s s s s s s s s s s s s

- 1- Datos de trabajo.
- 2- Informe.
- 3- Sistema 1 / 2 / 3.....
- 4- Alarmas.

Puede observar:

**6.1 Datos del trabajo:** fecha de comienzo, datos del cliente, nombre de sembradora y datos de la configuración de sembradora.

**6.2 Informe:** encontrará los valores totales del trabajo: superficie sembrada, tiempo de trabajo, distancia sembrada, velocidad máxima y velocidad promedio.

6.3 Sistema 1.

 6.3.1 Población: es un totalizador de cantidad de semilla o los kilogramos de semilla/fertilizante acumulados en el trabajo. Si el sistema está configurado en sem/m el valor acumulado se representará en miles de semilla (mSem); en cambio, si está configurado en kg/ha, se mostrará en toneladas (Ton).

**Aclaración:** para que cuente los kilos, debe tener instalado el sensor de rotación.

6.3.2 Densidad: cuenta la cantidad de miles de semilla por hectárea o toneladas por hectárea, que tira en tiempo real del trabajo (o sea en ese preciso momento). Que cuente miles de semillas o toneladas, depende de cómo se configuró el sistema (semilla s/m, semilla o fertilizante kg/ha).

Aclaración: para que cuente toneladas, debe tener instalado el sensor de rotación.

6.3.3 Distribución: saca un promedio, en forma instantánea, entre todos los sensores de semilla (semillas/metro).

Aclaración: si se configuran los sistemas en semilla (kg/ha) o fertilizante (kg/ha), no aparecerá en la pantalla.

- Sistemas 2, 3 y 4.
  - Solo aparecerán, si fueron habilitados en la configuración de la sembradora.
  - Las indicaciones para cada sistema, serán iguales a lo explicado en sistema 1.

#### 6.4 Alarmas en estadísticas:

Podrá ver el acumulativo de las alarmas; que pueden ser por:



Aclaración: Haciendo clic en cualquiera de estas alarmas, se desplega un sub menú, en el cual podrá visualizar que sensor tuvo problemas y el tiempo acumulado que permaneció con dicho problema; expresado en minutos y segundos.

🔲 Datos del Trabajo		Informe		<
Fecha Comienzo	5/6/15 8:17	Sistema 2		<b>é</b>
Cliente	Cliente	Población	0.00 Kg	
Establecimiento	Establecimiento		0.00 Kg/Ha	
Lote	Lote	Alarn	nas	
Comentario		Desconectado		
Sembradora	Sembradora	Tubo Tapado		
Configuracion	trino a 20		1 vez (total: 2 m 5 s)	
Cantidad de surcos	20	🤝 Baja Densidad		
Espaciamiento	52 0 cm		1 vez (total: 1 m 43 s)	
Ancho	10.40 m	🔼 Alta Densidad		
Alicito	10.40 11		1 vez (total: 1 m 43 s)	
		🕼 No gira		
			1 vez (total: 2 m 5 s)	
		🧔 Baja RPM		
			1 vez (total: 25 seg)	
		🌞 Alta RPM	1 sensor	
		Sensor Turbina 01	1 vez (total: 1 m 17 s)	9

# 7) Pantalla General:



- 1- mapeo instantáneo
- 2- zoom de sensores y sensores adicionales.3- datos de sensores.
- 4- estadísticas de siembra.
- 5- pantalla de sensores.

# 7.1 Mapeo Instantáneo:

Puede visualizar el tractor y la sembradora en 3D, tal cual como está sembrando, en tiempo real.



**Aclaración:** en caso de que tenga alguna alarma en los sensores de caída (semilla y/o fertilizante), pintará de rojo el surco con problemas; cuando se solucione, desaparece la alarma y vuelve a pintar de verde.

Haciendo clic en Datos Generales, el gráfico se expandirá en toda la pantalla. Al hacer clic en Datos Generales, se normaliza la pantalla.



**7.2 Zoom de sensores:** Puede visualizar en zoom, los sensores de caída, los sensores adicionales (si estuvieran instalados) y las alarmas instantáneas.

• 7.2.1 Zoom de sensores de caída (semilla y/o fertilizantes)



Haciendo clic en el ícono de zoom de Sensores, visualizará en la pantalla, las barras de los sensores seleccionados.



Desplace el zoom, hacia la izquierda o derecha, para visualizar las distintas barras de caída.

### 7.2.2 Sensores adicionales: de tolva, rotación y turbina.

Seleccionando esta opción, podrá ver los sensores adicionales; si es que los tiene instalados y conectados.



- 1- Sensores de tolva.
- 2- Sensores de rotación.
- 3- Sensores de Turbina.
- 4- Icono de sensores adicionales.

# Sensores de tolva.



Tolva llena (semilla o fertilizante)



Tolva vacía.



Sensor de tolva desconectado, o con falla.

# Sensores de tolva.

En cada uno de los gráficos, se muestra el número del sensor (del 1 al 4), semilla "S" o fertilizante "F" y RPM



Sensor de Rotación OK.



Sensor de Rotación en falla o desconectado.

# Sensores de Turbina:

En cada uno de los gráficos, se muestra el número de sensor (del 1 al 3) y las RPM.



Turbina OK (dentro de los parámetros preestablecidos)



Turbina por debajo o por encima de los valores preestablecidos.



Turbina no gira.



Sensor de Turbina desconectado o en falla.

**7.2.3 Alarmas:** En esta opción, podrá observar todas las alarmas de los sensores. Existen dos tipos de indicaciones.

- <u>Alarmas Activas:</u> son las alarmas que están activas en el momento; una vez que se soluciona la falla, desaparecen. Indica la descripción del sensor, el problema que tiene y el tiempo que está activa la falla; expresado en minutos y segundos.
- Alarmas Históricas: es un registro de las fallas de los sensores que existieron en el trabajo. En esta opción, quedan grabados los tipos de falla y el tiempo que estuvo en cada falla; expresado en minutos y segundos.



- 1- Alarmas activas.
- 2- Alarmas históricas.
- 3- icono de alarma.

Sensores de semilla:



#### Sensores de fertilizante:



### Sensores de turbina:



Sensor de tolva:



**7.3 Datos de sensores:** Podrá visualizar los distintos sistemas (si están configurados) y haciendo clic, en cada uno de ellos, podrá ver.

- Semillas al metro promedio de los sensores (el sistema tiene que estar configurado como Sem/m).
- Kilos por Hectárea actual, que se están tirando en el momento (debe tener instalado sensores de rotación y el sistema, debe estar configurado como semilla kg/ha o fertilizante kg/ha)
- Dosis, es el objetivo del trabajo (cantidad de semillas y/o fertilizante, que se desean tirar). Estos datos, se deben cargar cuando se abre o edita un trabajo.



Son los sistemas que están activos y el producto que está tirando (hay que ingresar el nombre del producto, al abrir un lote).

**7.4 Estadística de siembra:** La información disponible, muestra permanentemente la velocidad de siembra, la superficie sembrada, el tiempo en horas y minutos de siembra en el trabajo (haciendo clic, en Superficie sembrada), la señal de GPS y la señal de WIFI.

Nota: haciendo clic en superficie sembrada, se pueden observar las hectáreas promedio sembradas por hora.



**7.5 Modo noche/ Modo dia:** Utilice esta función, para adecuar la luminosidad de la pantalla, haciendo clic en el ícono.



### 8-Esquema de conexiones

- 8.1 Esquema de conexiones sin siembra/fertilización variable:
  - 8.1.1 Esquema de conexiones tractor:



8.2 Esquema de conexiones con siembra fertilización variable 8.2.1 Esquema de conexiones tractor:



IECAS5000ALIMTR3SVM INST. ELECT. ALIM. Y TRACTOR SVM CAS5000 6MTS IECAS5000ALIMTR6.5SVM

# 8.2.2 Esquema de conexiones sembradora:

