



<u>Selección de proyecto</u>	2
Mapa	3
Barra de herramientas de capa	5
Cargar prescripción	8
Simbología de la capa	9
Asistente para clase única	11
Asistente para escala de estilos	12
Asistente para estilos por porcentajes	13
Herramienta de exportación	14
Exportar a SFV	15
Reporte	17
Imprimir mapa	18
Barra de Navegación, consulta y edición	19
Consulta de datos	22
Consulta de datos por selección libre	24
Panel de referencia.	26
Ejemplo de importación de archivo CSV	28
Ejemplo de importación de archivo SHP	37
Ejemplo de exportar archivo SHP a SFV para equipos CAS 4500	45

Página 1 de 47





Selección de proyecto

Objetivo de la herramienta:

Esta herramienta permite administrar los proyectos del usuario.

Seleccione un proyecto	? ×
Novecto 1	
No. 12-2013	
🏄 Siembra 2011-2012	

Modo de uso:

Para ingresar a un proyecto, realice doble clic sobre el nombre del mismo. También cuenta con una serie de opciones a realizar.

- 1. Crear un proyecto en blanco: Permite crear un proyecto en blanco, para importar datos dentro de él.
- 2. Editar el nombre de un proyecto: Permite cambiar el nombre de un proyecto existente.
- 3. Eliminar un proyecto: Permite eliminar un proyecto existente.

Consideraciones:

Para cambiar o eliminar un proyecto, el mismo no debe estar cargado.





Мара

Objetivo de la herramienta:

Visualizar y navegar el mapa, mostrar informaciones relevantes y el progreso de procesos.



Modo de uso:

En este panel se visualiza el mapa conformado por las capas cargadas en el proyecto y una imagen satelital de Google de fondo.

Debajo del mapa se puede ver el nivel de vista del mismo.

Existen 2 niveles de vista:

- Vista reducida de mapa:
 Esta vista muestra algunos objetos visibles en el mapa. Se recomienda cuando la cantidad de objetos es muy grande.
 Esto permite el renderizado (dibujo) de mapa, de forma más rápida.
- Vista completa de mapa:
 Esta vista muestra todos los objetos del mapa. Se recomienda usar esta vista a nivel de lote. Es decir, para consultar el interior de los lotes.

Para habilitar el nivel de la vista completa debe seleccionarse el nivel de zoom deseado (con cualquiera de las herramientas para este fin) y hacer clic el botón inferior derecho (seteo de escala), para definir el límite de cada vista.

09 /05 /2016

Página 3 de 47





A partir de ese límite, cuando se realice zoom in (más cerca) se habilitará la vista completa y cuando se realice zoom out (hacia afuera) se habilitará la vista reducida.

En la parte inferior central se mostrará una barra de progreso de los procesos más pesados como ser consulta y carga.

Consideraciones:

• La imagen, puede no estar disponible en todas las ubicaciones, ni en todo momento.

09 /05 /2016

Página 4 de 47





Barra de herramientas de capa

Objetivos de las herramientas:

Estas herramientas, permiten agregar, eliminar y editar propiedades de los mapas (capas) al proyecto. También están disponibles, herramientas relacionadas con las capas existentes.



Modo de uso:

Seleccione la herramienta que desea utilizar.



Esta herramienta, permite importar archivos CSV proveniente de los monitores. Al presionar el icono de la herramienta, deberá indicar dónde se encuentra la carpeta que contiene los CSV. La carpeta debe contener un nombre de 8 caracteres, con solo números.

Para poder utilizar esta herramienta debe estar posicionado en un grupo (Carpeta), en el panel de referencia.

Esta herramienta, permite importar archivos shapes (shp), a la aplicación. Al presionar el icono de la herramienta, deberá indicar dónde se encuentra el archivo .shp en su computadora. Luego de esto se creará una capa con el nombre del archivo .shp.

Los shapefiles, constan de 3 archivos. Uno con extensión .shp, otro con extensión .shx y otro con extensión .dbf.

La aplicación no soporta shapefiles proyectados.

Agregar capas de prescripción:

Abre la interfaz para cargar prescripciones.



Esta herramienta, permite eliminar una capa, un grupo o un grupo de capas. Solo se

09 /05 /2016

Página 5 de 47





pueden eliminar capas, que no tienen el icono de candado junto al nombre. No se puede eliminar el grupo raíz.

Renombrar:

Esta herramienta, permite renombrar una capa o un grupo de capas. Solo se pueden renombrar capas, que no tiene el icono de candado junto al nombre.

Crear grupo:

Esta herramienta, permite crear un nuevo grupo (icono de carpeta). Los grupos pueden crearse solo dentro de otros grupos. No pueden crearse grupos dentro de los grupos de capa (icono de celeste de varias capas).



Abre la interfaz para definir la simbología de una capa.

• Exportar:

Simbología:

Abre la interface para exportar capas.



Abre la interface para prescripciones a archivos SFV.

• Exportar a SHP:



Esta herramienta, permite exportar capas de prescripción de la aplicación, a archivos shapes (shp).

Al presionar el icono de la herramienta, deberá indicar dónde desea guardar los archivos .shp en su computadora. Luego de esto, se guardarán todos los archivos shapes.

Reporte:

Abre la <u>interfaz</u> para mostrar reportes. Esta herramienta, funciona sobre el grupo de capa seleccionado.



Abre la interface para impresión.



Esta herramienta, permite convertir puntos de siembra a polígonos contiguos, basados en orden de registro de los puntos y con el ancho de siembra registrado.

09 /05 /2016

Página 6 de 47





Unificar objetos por clase: X

Esta herramienta permite unir todos los polígonos en base a la definición de clase que tiene configurada la capa.

09 /05 /2016

Página 7 de 47





Cargar prescripción

Objetivo de la herramienta:

Esta herramienta, permite cargar prescripciones en la mapa.

Nombre de	la capa de prescripción	Prescripcio	n	
Columna:	NAME (String)	Asignar con:	NAME	•
Columna:	FER1 (Decimal)	Asignar con:	FER1	•
Columna:	FER2 (Decimal)	Asignar con:	44	
Columna:	SIE1 (Decimal)	Asignar con:	None	•
Columna:	SIE2 (Decimal)	Asignar con:	None	-

Modo de uso:

Seleccione de la lista desplegable "Asignar con:", que valor del shape (.shp) a importar, desea relacionar con la columna de prescripción identificada en "Columna". Una vez que realice todas las asignaciones, presione "Aceptar".

Detalle:

Puede asignar un valor fijo para todos los datos pertenecientes a una columna. Para realizar esto, realice clic en el icono de la derecha, identificado como un lápiz. Para volver a la lista, realice clic nuevamente.

Consideraciones:

• En la lista "Asignar con:" solo se listan los valores del mismo tipo (texto, número entero, número decimal, fecha), del valor identificado en "Columna".

09 /05 /2016

Página 8 de 47





Simbología de la capa

Objetivo de la herramienta:

Esta herramienta, permite definir la simbología (como dibujar el mapa) de la capa.

imbologia de la Simbologia base Tipo: Circ	capa e: ulo v ^{maa} T _{arr}	vaño: 10 🚔 Fondo: 🛛 🧰 Color de borde: 🔍 🔲 Tamaño de borde: 1	×
Asistentes de r	mapeo: Valor unico	Asistente Asistente %	surar
Clases:	lgregar Eliminar	0	8
Nombre:	DF >= 80	Expresión: DF >= 80	+
Nombre:	DF >= 60 and DF <= 80	Expresión: DF >= 60 and DF <= 80	+
Nombre:	DF >= 40 and DF <= 60	Expresión: DF >= 40 and DF <= 60	+
Nombre:	DF >= 20 and DF <= 40	Expresión: DF >= 20 and DF <= 40	+
Nombre:	DF <= 20	Expresión: DF <= 20	+
Relleno: OC	ULTAR MOSTRAR	Borde: OCULTAR MOSTRAR	

Modo de uso:

Existen diferentes formas de definir la simbología de la capa:

• Manualmente:

Recomendada para usuarios avanzados.

Para crear manualmente una simbología, hay que definir diferentes clases y sus respectivas propiedades.

La clase define un criterio a aplicar (en base a los atributos de la capa), en donde los objetos que cumplan el criterio, se visualizarán de la forma definida en la clase.

La clase tiene un nombre, una expresión (criterio) y propiedades gráficas, que varían según el tipo de capa (icono, color, color de fondo, borde, forma, etc).

Un polígono, punto o línea que cumpla con la expresión de una clase, se visualizará con los colores y formas definidas en la clase.

Si no cumple con ninguna expresión, utilizará la clase base.

09 /05 /2016

Página 9 de 47





El usuario puede agregar, eliminar o editar clases.

- Agregar: Para agregar una clase, presione el botón "Agregar".
- Eliminar: Para eliminar una clase, selecciónela realizando clic en la flecha azul y presione el botón "Eliminar".
- Editar: Para editar una clase, realice clic en la cruz azul de la misma y edite los controles.

• Por asistentes:

Recomendada para todo tipo de usuario

- Valor único: Presione el botón "Valor único".
- Asistente: Presione el botón "Asistente".
- Asistente %: Presione el botón "Asistente %".
- **Restaurando valores predeterminados:** Presione el botón "Restaurar", para volver a las simbologías seteadas por defecto

Se restaura la simbología por defecto, previa pregunta al usuario.

El botón aplicar, permite visualizar la simbología en el mapa y en el panel de referencia, sin cerrar la pantalla.

Detalle:

Simbología de la capa, se considera los colores y formas que representan a los polígonos, puntos o líneas de la capa.

La simbología, puede contener muchas clases. Cada clase (exceptuando la clase base), tiene un criterio, que es el que define cuando se aplicarán las características de la clase.

Las propiedades de una clase son:

- Tipo (solo para capa de puntos): Se define el tipo de forma o el icono que se utilizará para dibujar los puntos.
- Tamaño: El tamaño del punto.
- Fondo: Se indica si se dibuja el fondo y de qué color.
- Color de borde: Se indica si se dibuja el borde y de qué color.
- Tamaño de borde: Se indica el tamaño de la línea del borde
- <u>Nota</u>: Los parámetros de tamaño solo aplican para capas de puntos. A su vez, si se selecciona un icono gráfico en el parámetro "Tipo", los parámetros restantes se inhabilitan.

Links de visualización:

Estos links, permiten setear el estado de la visualización del relleno o el borde de todas las clases definidas (exceptuando la clase base).

Página 10 de 47





Asistente para clase única

Objetivo de la herramienta:

Esta herramienta, genera una escala de clases en base a los diferentes valores de un campo seleccionado.

^p arametros:	
Campo: TIME	•
Color inicial:	Color final:
Tipo: Circulo	🔻 Tamaño: 10 🚖
Color de borde: 🛛] Tamaño de borde: 1 🚖

Modo de uso:

Defina los parámetros de la pantalla. Los posibles parámetros son:

- 1. Campo: el campo de la capa a evaluar los diferentes valores.
- 2. Color inicial: El color del primer valor único encontrado.
- 3. Color Final: El color del último valor único encontrado.
- 4. Tipo: La forma del punto a mostrar. (solo para puntos).
- 5. Tamaño: El tamaño de la forma del punto (solo para puntos).
- 6. Color de borde: El color del borde del polígono, línea o punto. Si no desea visualizar el borde, destilde la opción.
- 7. Tamaño de borde: El tamaño del borde del polígono, línea o punto.





Asistente para escala de estilos

Objetivo de la herramienta:

Esta herramienta, genera una escala de clases de rangos iguales, en base a los valores máximos y mínimos, de un atributo dado.

Asistente para escala de estilos	? ×
Parametros:	
Campo: DF (Kg. Por Hectárea d	e fertilizante) 🔹
Pasos: 5 🚔 Color inicial:	Color final:
Tipo: Circulo	▼ Tamaño: 10 🛓
Color de borde:	Tamaño de borde: 1 🚖
	Acentar Cerrar

Modo de uso:

Defina los parámetros de la pantalla. Los posibles parámetros son:

- 1. Campo: el atributo de la capa a evaluar. Se listan sólo los valores numéricos.
- 2. Pasos: la cantidad de pasos, entre el valor máximo y mínimo de "Campo". Se generan 2 clases más, de las definidas en pasos.
- 3. Color inicial: El color del valor mínimo.
- 4. Color Final: El color del valor máximo.
- 5. Tipo: La forma del punto a mostrar. (solo para puntos).
- 6. Tamaño: El tamaño de la forma del punto (solo para puntos).
- 7. Color de borde: El color del borde del polígono, línea o punto. Si no desea visualizar el borde, destilde la opción.
- 8. Tamaño de borde: El tamaño del borde del polígono, línea o punto.





Asistente para estilos por porcentajes

Objetivo de la herramienta:

Esta herramienta, genera una escala de clases, en base el valor de media de un campo, un porcentaje superior e inferior y una cantidad de clases.

sistente para clase unica	X
Parametros:	
Campo: TIME	•
Color inicial:	Color final:
Tipo: Circulo	▼ Tamaño: 10 🚔
Color de borde: 🔽	Tamaño de borde: 1 🚖

Modo de uso:

Defina los parámetros de la pantalla. Los posibles parámetros son:

- 1. Tipo de mapa: el campo de la capa a evaluar la media.
- 2. Tipo: La forma del punto a mostrar. (solo para puntos).
- 3. Tamaño: El tamaño de la forma del punto (solo para puntos).
- 4. Color de borde: El color del borde del polígono, línea o punto. Si no desea visualizar el borde, destilde la opción.
- 5. Tamaño de borde: El tamaño del borde del polígono, línea o punto.
- 6. Nivel de densidad alto: El % sobre la media que se toma como extremos superior. Se debe definir el % y el color.
- 7. Nivel de densidad de normal (media): El valor de la media del campo seleccionado. Se debe definir el color.
- 8. Nivel de densidad bajo: El % bajo la media, que se toma como extremos inferior. Se debe definir el % y el color.
- 9. Cantidad de rangos entre niveles: Define la cantidad de clases, que se generan entre cada uno de los niveles.





Herramienta de exportación

Objetivo de la herramienta:

Esta herramienta, permite exportar datas fuera de la aplicación MHS.

	Contract
TESTVA	VPT
TEST\4	Sowing
TEST\4	Alam
TEST\4	Farm
TEST\3	VRT
TEST\3	Farm
TEST\3	System
TEST\3	Sowing
TEST\3	Alarm
Seleccionar todos	

Modo de uso:

Seleccione el formato de archivo de salida de la lista desplegable superior. Los posibles formatos son:

- 1. Shape file: Archivo .shp.
- 2. Txt file: Archivo .txt. En este caso, debe indicar cual es el separador entre los atributos.
- 3. Kml file: Archivo .km. Puede ser visualizado en Google Earth.

Consideraciones:

• Solo es posible exportar capas propias, de la capa de grupo.

09 /05 /2016

Página 14 de 47







Exportar a SFV

Objetivo de la herramienta:

Esta herramienta, permite exportar una prescripción a formato SFV

Vaniés massas a 1 15	
Equipo de memoria extend	ida
Parametros generales:	
Ancho de siembra:	0.000
Distancia entre líneas:	0.0 🌩
Cantidad de líneas:	
Factores de ajuste	
Siembra 1:	0
Siembra 2:	0
Fertilizante 1:	0
	0
Fertilizante 2:	

Modo de uso:

Defina los parámetros de la interface y presione "Generar SFV"

Versión del equipo:

- Versión menor a 1.15: Tilde esta opción, si la versión del monitor es menor a 1.15. Si tilda esta opción, se habilitan los parámetros generales.
- Equipo con memoria extendida: Habilite esta opción, si posee un equipo con memoria extendida.

Parámetros generales:

 Ancho de siembra: Es el ancho de la plataforma. Expresado en metros.

09 /05 /2016

Página 15 de 47





- Distancia entre líneas: La distancias entre surcos. Expresados en centímetros.
- Cantidad de líneas: La cantidad de líneas del ancho de plataforma.

Factores de ajuste:

Defina las unidades y la carga del distribuidor (en semillas por vuelta), para cada uno de los atributos de la capa prescripción.





Reporte

Objetivo de la herramienta:

Esta herramienta, permite generar un reporte sobre un lote.

Reporte generado con MHS SIID Información del lote y de la maquinaria Lote: [LOTE0409] Identificador de lote: 4 Latitut: -36,618503 Longitud: -62,124593 Creacion: 26/09/2007 Creacion: 26/09/2007 11111111 Modo de siembra: SG+F Separacion entre lineas: 0,700 Mts Ancho de siembra: 7 Mts Cantidad de lineas de siembra: 10 Cantidad promedio de semillas por metro lineal: Cantidad promedio de semillas por hectarea: Cantidad promedio de semillas por hectarea: Cantidad promedio de semillas por metro cuadrado: % de error admitido en semillas: 25 % % de error admitido en fertilizante: 10 %		
Información del lote y de la maquinaria Lote: [LOTE0409] Identificador de lote: 4 Latitud: -36,618503 Longitud: -62,124593 Creacion: 26/09/2007 18:10:16 Sembradora: [F9D2D9] Equipo: 1111111 Modo de siembra: SG+F Separacion entre lineas: 0,700 Mts Ancho de siembra: 7 Mts Cantidad de lineas de siembra: 10 Cantidad de lineas de fertilizante: 1 Cantidad promedio de semillas por metro lineal: Cantidad promedio de semillas por hectarea: Cantidad promedio de semillas por hectarea: Cantidad promedio de semillas por metro cuadrado: % de error admitido en semillas: 25 % % de error admitido en fertilizante: 100 %	Reporte generado con MHS SIID	SIID OntrolAgro
Lote: [LOTE0409] Identificador de lote: 4 Latitud: -36,618503 Longitud: -62,124593 Creacion: 26/09/2007 18:10:16 Sembradora: [F9D2D9] Equipo: 1111111 Modo de siembra: SG+F Separacion entre lineas: 0,700 Mts Ancho de siembra: 7 Mts Cantidad de lineas de siembra: 10 Cantidad de lineas de fertilizante: 1 Cantidad de lineas de fertilizante por metro lineal: Cantidad promedio de semillas por metro lineal: Cantidad promedio de semillas por hectarea: Cantidad promedio de semillas por metro cuadrado: % de error admitido en semillas: 25 % % de error admitido en fertilizante: 100 %	Información del lote y de la maquinaria	
Identificador de lote: 4 Latitud: -36,618503 Longitud: -62,124593 Creacion: 26/09/2007 18:10:16 Sembradora: [F9D2D9] Equipo: 1111111 Modo de siembra: SG+F Separacion entre lineas: 0,700 Mts Ancho de siembra: 7 Mts Cantidad de lineas de siembra: 10 Cantidad de lineas de siembra: 10 Cantidad de lineas de fertilizante: 1 Cantidad promedio de semillas por metro lineal: Cantidad promedio de semillas por hectarea: Cantidad promedio de semillas por hectarea: Cantidad promedio de semillas por metro cuadrado: % de error admitido en semillas: 25 % % de error admitido en fertilizante: 100 %	Lote: [LOTE0409]	
Latitud: -36,618503 Longitud: -62,124593 Creacion: 26/09/2007 18:10:16 Sembradora: [F9D2D9] Equipo: 1111111 Modo de siembra: SG+F Separacion entre lineas: 0,700 Mts Ancho de siembra: 7 Mts Cantidad de lineas de siembra: 10 Cantidad de lineas de fertilizante: 1 Cantidad promedio de semillas por metro lineal: Cantidad promedio de semillas por hectarea: Cantidad promedio de semillas por hectarea: Cantidad promedio de semillas por metro cuadrado: % de error admitido en semillas: 25 % % de error admitido en fertilizante: 100 %	Identificador de lote: 4	
Longitud: -62,124593 Creacion: 26/09/2007 18:10:16 Sembradora: [F9D2D9] Equipo: 1111111 Modo de siembra: SG+F Separacion entre lineas: 0,700 Mts Ancho de siembra: 7 Mts Cantidad de lineas de siembra: 10 Cantidad de lineas de fertilizante: 1 Cantidad promedio de semillas por metro lineal: Cantidad promedio de semillas por hectarea: Cantidad promedio de semillas por hectarea: Cantidad promedio de semillas por hectarea: Cantidad promedio de semillas por metro cuadrado: % de error admitido en semillas: 25 % % de error admitido en fertilizante: 100 %	Latitud: -36.618503	
Creacion: 26/09/2007 18:10:16 Sembradora: [F9D2D9] Equipo: 11111111 Modo de siembra: SG+F Separacion entre lineas: 0,700 Mts Ancho de siembra: 7 Mts Cantidad de lineas de siembra: 10 Cantidad de lineas de fertilizante: 1 Cantidad promedio de semillas por metro lineal: Cantidad promedio de fertilizante por hectarea: Cantidad promedio de semillas por metro cuadrado: % de error admitido en semillas: 25 % % de error admitido en fertilizante: 100 %	Longitud: -62,124593	
Sembradora: [F9D2D9] Equipo: 1111111 Modo de siembra: SG+F Separacion entre lineas: 0,700 Mts Ancho de siembra: 7 Mts Cantidad de lineas de siembra: 10 Cantidad de lineas de fertilizante: 1 Cantidad promedio de semillas por metro lineal: Cantidad promedio de fertilizante por hectarea: Cantidad promedio de semillas por hectarea: Cantidad promedio de semillas por metro cuadrado: % de error admitido en semillas: 25 % % de error admitido en fertilizante: 100 %	Creacion: 26/09/2007 18:10:16	
Equipo: 1111111 Modo de siembra: SG+F Separacion entre lineas: 0,700 Mts Ancho de siembra: 7 Mts Cantidad de lineas de siembra: 10 Cantidad de lineas de fertilizante: 1 Cantidad promedio de semillas por metro lineal: Cantidad promedio de fertilizante por hectarea: Cantidad promedio de semillas por hectarea: Cantidad promedio de semillas por metro cuadrado: % de error admitido en semillas: 25 % % de error admitido en fertilizante: 100 %	Sembradora: [F9D2D9]	
Modo de siembra: SG+F Separacion entre lineas: 0,700 Mts Ancho de siembra: 7 Mts Cantidad de lineas de siembra: 10 Cantidad de lineas de fertilizante: 1 Cantidad promedio de semillas por metro lineal: Cantidad promedio de fertilizante por hectarea: Cantidad promedio de semillas por hectarea: Cantidad promedio de semillas por metro cuadrado: % de error admitido en semillas: 25 % % de error admitido en fertilizante: 100 %	Equipo: 1111111	
Separacion entre lineas: 0,700 Mts Ancho de siembra: 7 Mts Cantidad de lineas de siembra: 10 Cantidad de lineas de fertilizante: 1 Cantidad promedio de semillas por metro lineal: Cantidad promedio de fertilizante por hectarea: Cantidad promedio de semillas por hectarea: Cantidad promedio de semillas por metro cuadrado: % de error admitido en semillas: 25 % % de error admitido en fertilizante: 100 %	Modo de siembra: SG+F	
Ancho de siembra: 7 Mts Cantidad de lineas de siembra: 10 Cantidad de lineas de fertilizante: 1 Cantidad promedio de semillas por metro lineal: Cantidad promedio de fertilizante por hectarea: Cantidad promedio de semillas por hectarea: Cantidad promedio de semillas por metro cuadrado: % de error admitido en semillas: 25 % % de error admitido en fertilizante: 100 %	Separacion entre lineas: 0,700 Mts	
Cantidad de lineas de siembra: 10 Cantidad de lineas de fertilizante: 1 Cantidad promedio de semillas por metro lineal: Cantidad promedio de fertilizante por hectarea: Cantidad promedio de semillas por hectarea: Cantidad promedio de semillas por metro cuadrado: % de error admitido en semillas: 25 % % de error admitido en fertilizante: 100 %	Ancho de siembra: 7 Mts	
Cantidad de lineas de fertilizante: 1 Cantidad promedio de semillas por metro lineal: Cantidad promedio de fertilizante por hectarea: Cantidad promedio de semillas por hectarea: Cantidad promedio de semillas por metro cuadrado: % de error admitido en semillas: 25 % % de error admitido en fertilizante: 100 %	Cantidad de lineas de siembra: 10	
Cantidad promedio de semillas por metro lineal: Cantidad promedio de fertilizante por hectarea: Cantidad promedio de semillas por hectarea: Cantidad promedio de semillas por metro cuadrado: % de error admitido en semillas: 25 % % de error admitido en fertilizante: 100 %	Cantidad de lineas de fertilizante: 1	
Cantidad promedio de fertilizante por hectarea: Cantidad promedio de semillas por hectarea: Cantidad promedio de semillas por metro cuadrado: % de error admitido en semillas: 25 % % de error admitido en fertilizante: 100 %	Cantidad promedio de semillas por metro lineal:	
Cantidad promedio de semillas por hectarea: Cantidad promedio de semillas por metro cuadrado: % de error admitido en semillas: 25 % % de error admitido en fertilizante: 100 %	Cantidad promedio de fertilizante por hectarea:	
Cantidad promedio de semillas por metro cuadrado: % de error admitido en semillas: 25 % % de error admitido en fertilizante: 100 %	Cantidad promedio de semillas por hectarea:	
% de error admitido en semillas: 25 % % de error admitido en fertilizante: 100 %	Cantidad promedio de semillas por metro cuadrado:	
% de error admitido en fertilizante: 100 %	% de error admitido en semillas: 25 %	
	% de error admitido en fertilizante: 100 %	

Modo de uso:

Cuando se cargue la pantalla, se visualizará el reporte del lote En el mismo, se lista "Información del lote y la máquina" y "Alarmas por lote" Puede ingresar un título al mapa, ingresándolo en "Ingrese el título del mapa". Para guardar el reporte, presione el primer botón "Guardar reporte". Podrá guardar el reporte, en formato pdf o tif También, puede imprimir el reporte, presionando el botón "Imprimir"

Consideraciones:

• Si algunos datos no son cargados, es porque los mismos, no se encuentran en el set de dato analizado.

Página 17 de 47





Imprimir mapa

Objetivo de la herramienta:

Esta herramienta, permite imprimir el mapa en una imagen png.



Modo de uso:

Presione el botón "Grabar como imagen", para generar una imagen del mapa. Luego, debe seleccionar dónde desea guardar la imagen en su computadora. Puede ingresar un título al mapa, ingresándolo en "Ingrese el título del mapa".

Detalle:

En la referencia de la pantalla, solo figuran las referencias visibles en el mapa a imprimir.

Consideraciones:

• Si la referencia es muy grande, para entrar en la misma imagen del mapa, la aplicación le preguntará si desea grabar la referencia en una imagen diferente.

Página 18 de 47





Barra de Navegación, consulta y edición

Objetivo de la herramienta:

Esta herramienta, permite navegar por el mapa, consultar datos de las capas y editar valores de las capas existentes; como así también, editar polígonos



Modo de uso:

Seleccione la herramienta que desea utilizar y realice la acción correspondiente sobre el mapa.

• Mover mapa:

Presione con el botón izquierdo del mouse y manténgalo apretado, mueva el mouse en la dirección deseada, esto moverá el mapa. Para finalizar suelte el botón izquierdo del mouse.



Seleccione esta herramienta y realice un clic sobre el mapa. Esto acercará el mapa y centrará el punto donde realizó clic.

Alejar: 🔤

Seleccione esta herramienta y realice un clic sobre el mapa. Esto alejará el mapa y centrará el punto donde realizó clic.



Presione con el botón izquierdo del mouse y manténgalo apretado, mueva el mouse en la dirección deseada.

Esta acción, dibujara momentáneamente un rectángulo punteado sobre el mapa y seleccionará, todos los objetos que estén dentro de él.

Esta herramienta trabaja sobre los objetos de la capa seleccionada, en el panel de referencias.

• Medir longitudes:

Seleccione esta herramienta y realice clics sobre el mapa. A medida que vaya realizando clic, se irán dibujando puntos (nodos) sobre el mapa y una línea punteada que los une. Se mostrará la longitud medida en el tramo, desde el último punto y la longitud total.

Página 19 de 47

09 /05 /2016





Para dejar de medir realice un doble clic.

Para borrar a medición, seleccione otra herramienta o mueva el mapa.



Medir superficies:

Seleccione esta herramienta y realice clics sobre el mapa. A medida que vaya realizando clic, se irán dibujando puntos (nodos) sobre el mapa y una línea punteada que los une. Se mostrará la longitud medida en el tramo, desde el último punto, la longitud total y la superficie del polígono resultante.

Para dejar de medir, realice un doble clic.

Para borrar a medición, seleccione otra herramienta o mueva el mapa.



Realice clic en esta herramienta, para obtener una vista completa de todos los objetos.

• Consultar selección:

Se mostrarán todos los valores de los objetos (puntos, líneas o polígonos) seleccionados. Esta herramienta, se debe utilizar después de haber seleccionado objetos, utilizando la herramienta "Seleccionar".

Abre la <u>interfaz</u> de consulta de datos, con todos los objetos seleccionados de la capa seleccionada.



Se mostrarán todos los valores de los objetos (puntos, líneas o polígonos) de la capa seleccionada. Esta herramienta, trabaja sobre los objetos de la capa seleccionada, en el panel de referencias.

Abre la interfaz de consulta de datos, con todos los objetos de la capa seleccionada.

Consultar por selección libre:

Utilice esta herramienta, de manera similar a la herramienta seleccionar. Esta herramienta, trabaja sobre los objetos de todas las capas del panel de referencias.

Los resultados de la consulta, se mostrarán en un panel del lado izquierdo del mapa, donde se visualizan los valores de los objetos seleccionados y un panel de navegación con flechas hacia ambos lados, para ir recorriendo los objetos seleccionados.

Muestra el <u>panel</u> de consulta de datos, por selección libre en el costado derecho de la pantalla.

 Edición geométrica de polígonos: Esta herramienta, permite agregar, mover o eliminar nodos de un polígono existente.

Página 20 de 47

09 /05 /2016



Para usar esta herramienta debe tener seleccionado un polígono. Una vez que entre en modo edición, se mostrarán los nodos existentes del polígono.



Guardar proyecto:

Guarda los cambios realizados en el proyecto.



Abre la interfaz de selección de proyecto. Esta permite administrar y acceder a los proyectos del usuario.



Abre la interfaz de configuración, para definir el idioma de la aplicación y la simbología predefinida.

09 /05 /2016

Página 21 de 47





Consulta de datos

Objetivo de la herramienta:

Esta herramienta, permite consultar y editar los datos asociados a los objetos de una capa.

Consul	tando datos <mark>de:</mark> Si	iembra		1		-		
	DATE	TIME	LAT	LONG	C_GPS	S_GPS	A_GPS	N
•	26/09/2007	21:07:42	-36,628676	-62,131505	344		0:00:03	7
	27/09/2007	10:24:46	-36,631495	-62,130011	346	8	0:00:02	6,
	27/09/2007	10:29:50	-36,62634	-62,131646	346	8	0:00:01	7.
	27/09/2007	10:47:58	-36,62913	-62,130593	346	7	0:00:03	6,
	27/09/2007	10:49:35	-36,627 <mark>4</mark> 71	-62,131123	346	7	0:00:01	6,
	27/09/2007	11:19:05	-36,626131	-62,13123	344	8	0:00:01	7.
	27/09/2007	1 <mark>4:4</mark> 2:59	-36,630471	-62,128573	344	7	0:00:00	7.
	27/09/2007	14:52:08	-36,627945	-62,129286	160	7	0:00:01	5
	27/09/2007	15:09:58	-36,630073	-62,128373	346	7	0:00:01	7.
Canti	m dad de objetos:	9 🔮	?DS > 91					•
(Campo: DS (Miles (de semilla por Hectá	irea)	>	9	11 	olicar Limpia	▼] r
Campo Suma	: VEL_TRAC 60,5	Decim Promedi	ales: 3 🛬	Minimo:	5	Maximo: 7,	3	
	<u>Ir a objeto</u>						Асер	tar

Modo de uso:

La herramienta permite realizar filtros sobre la consulta realizada.

Para realizar filtros sobre los objetos consultado debe seguir los siguientes pasos:

- 1. Identificar sobre que campo realiza el filtro.
- 2. Seleccionar la condición a aplicar.
- 3. Ingresar el valor que evaluará la condición seleccionada.
- 4. Si lo desea, seleccione la opción "y" u "o" para aplicar más condiciones.
- 5. Repita los pasos según necesidad.
- 6. Presione el botón "Aplicar"
- 7. Si desea limpiar el filtro, presione el botón "Limpiar"

También, se brinda información estadística, sobre un campo de su interés. Para obtener información estadística de un campo:

- 1. Identificar sobre que campo desea obtener información.
- 2. Indique los decimales, con los que desea que se muestre la información.

09 /05 /2016

Página 22 de 47



SID. Balacianes integrates

Manual utilización programa MHS

3. Se mostrará información de "suma", "promedio", "mínimo" y "máximo" del campo seleccionado.

El link "ir al objeto" centra la fila seleccionada de la grilla, en el medio del mapa. No se realiza ningún cambio, en el zoom del mapa.

Consideraciones:

• Cuando una celda tenga fondo amarillo, indique que el valor de la misma, es editable.





Consulta de datos por selección libre

Objetivo de la herramienta:

Esta herramienta, permite consultar y editar los datos seleccionados del mapa, de manera independiente de la capa seleccionada. Trabaja con todas las capas del mapa, estén o no visibles.

Capa		
Nama		
ath: Demo\14		
nfo: Alarma (Punto)		
DD Información de	objeto	
Mostrar todos		
Column	Value	^
DATE	23/09/2007 0:00:00	
TIME	11:41:39	
LAT	-36,634801	- 1
LONG	-62,098033	
C_GPS	134	
S_GPS	8	1
A_GPS	0:00:03	
VEL_TRAC	6,9	1
DIST_R_TR	73,04	-11
RPM_TRAC	0	
COMB_TRAC	0	
V_BAT	13,8	
MARCH_TRAC	0:55:52	-11
LOT	14	
REPORT	AL.SS12.HI.IN	~
		1.55

Modo de uso:

La consulta libre, puede encontrar objetos de diferentes capas; por eso, este panel permite identificar de qué capa, desea ver los resultados.

En la parte superior, seleccione la capa, de la cual desea ver los objetos encontrados de la lista desplegable identificada como "Capa".

09 /05 /2016

Página 24 de 47





Una vez seleccionada la capa, se mostrará información relacionada a la misma; como ser: la ubicación de la capa (Path) en el panel de referencia y del tipo de capa que es, y el tipo de objeto que contiene (punto, línea o polígono).

Debajo de esta información de capa, se muestra una grilla, con la información del primer objeto encontrado de forma la primera columna es el nombre del atributo y la segunda columna es el valor.

Dependiendo si la capa consultada es de sistema o no, se mostrarán solo los atributos más relevantes.

Si desea ver todos los atributos, tilde la opción "Mostrar todos".

Si hubiera más objetos encontrados, de esa capa en la selección, se habilitan las flechas de navegación por objetos, en la parte inferior.

Estas flechas de navegación, indican cuantos objetos se encontraron de esa capa y cual se está visualizando en la grilla. También se resalta el objeto consultado en el mapa.

Capa de prescripción:

Si la capa que se consulta, es de prescripción, se muestra un resumen de lo aplicado por cada atributo de prescripción SIE1, SIE2, FER1, FER2 que tenga un valor ingresado (se multiplica el valor por la superficie del polígono).

En este último caso, también se muestra el perímetro del objeto y la superficie.

Con el botón calcular, se muestra el total aplicado por cada campo, para todos los objetos seleccionados.

Consideraciones:

- Cuando una celda tenga fondo amarillo, indique que el valor de la misma, es editable.
- Cuando este panel está visible, permite realizar múltiples consultas sobre el mapa, actualizando la información visible de manera dinámica.
- Cuando se seleccione otra herramienta del panel de navegación, este panel se cerrará.





Panel de referencia

Objetivos de las herramientas:

El panel de referencia, se utiliza para visualizar la simbología (forma de representar un mapa) de las capas. También brinda información del tipo de capa, tipos de geometría y cantidad de objetos que contiene la misma.

Por último, permite ordenar las capas y visualizar o no las mismas.



En el panel de referencia, se muestran todas las capas contenidas en el proyecto. Las capas, son agrupaciones de formas geométricas, con información asociada.

09 /05 /2016

Página 26 de 47





Las características de las capas son:

• Representación:

La capas, se representan por un nombre y contienen una simbología. (forma de dibujar).

• Forma de la capa:

La forma de la capa puede ser: punto, polígono o Línea. Se indica, en extremo derecho del nombre de la capa, mediante un icono de puntos, polígono o línea.

• Cantidad de objetos:

Es el número de objetos (puntos, polígonos o líneas), que contiene la capa. En la parte inferior de panel de referencia, cuando se selecciona una capa, se indica la cantidad de objetos que tiene.

• Tipo de capa en la aplicación:

Alarma, VRT, Lote, Siembra, Siembra (polígono), Prescripción y Desconocida (shape importado)

Cada capa, se representa con un icono que la identifica.

También, se indica un candado, en las capas que no pueden eliminarse, ni cambiar de nombre (capas de sistema).

• Agrupamiento:

Las capas Alarma, VRT, Lote, Siembra y Sistema, son llamadas capas de sistema y se manejan como una unidad, dentro de un grupo especial, llamado grupo de capa.

• Ordenamiento:

Las capas y los grupos se pueden ordenar dentro de grupos.

Este orden (de arriba hacia abajo), representa cómo se visualizan los objetos de la capa, sobre el mapa.

Se pueden mover capas, dentro de un mismo grupo y hacia otros grupos.

Para esto, presione con el botón izquierdo del mouse, sobre el nombre de una capa y manténgalo apretado, mueva el mouse en la dirección deseada y suelte el botón izquierdo.

• Visualización:

Se puede visualizar o no una capa, haciendo clic en la casilla, al lado del icono. Con esto, visualiza o deja de visualizar la capa en el mapa.

El panel de referencia posee una lista desplegable, donde se listan los diferentes tipos de capas (Alarma, Lote, Siembra y Sistema).

Página 27 de 47





Ejemplos para procesar archivos CSV, SHP y SFV

<u>Importante</u>: para utilizar del programa de mapeo satelital MHS, debe contar con un monitor de siembra CAS-4500 con antena GPS o un CAS-5100; los cuales, generan los archivos de mapeo: CSV y SFV el CAS-4500. SHP el CAS-5100

IMPORTAR ARCHIVOS CSV

Inserte una tarjeta de memoria SD de 2 gb, en la ranura específica del monitor CAS 4500, y descargue la carpeta, con el o los reportes generados.

<u>Nota:</u> la carpeta, estará identificada con el número de serie del monitor (por ejemplo: 00001234) y contendrá todos los reportes generados.

Retire la tarjeta del monitor e insértela en la lectora de la PC (o en el dispositivo adaptador para conexión, mediante puerto USB) y proceda como se detalla en los próximos dos pasos:

Paso 1: Descarga de archivos CSV.

Abrir nuevo proyecto

Una vez abierto el programa MHS, aparecerá una pantalla solicitando que seleccione un proyecto existente o que genere uno nuevo; para lo cual haga clic en



Crear un proyecto en blanco, ingrese el nombre del mismo, haga clic en aceptar y luego doble click en el nuevo proyecto.



A continuación, tilde el proyecto y haga click en importar CSV; en este caso "siembra 2000", donde se importará el o los archivos.

09 /05 /2016

Página 28 de 47







<u>Aclaración</u>: al ser la primera vez que utiliza el programa MHS, para descargar archivos CSV, le pedirá que configure por única vez, la simbología predeterminada para asignar un atributo; de esta manera, abrirá los archivos a futuro.

Es común, elegir semillas por metro; no obstante, puede modificar las veces que desee; de acuerdo a gusto y necesidad.



09 /05 /2016

Página 29 de 47





Escritorio	*	
🕞 Bibliotecas		
🖏 Grupo en el hogar		
🛯 🎼 Equipo		
Disco local (C:)		
Unidad de DVD RW (Dr)		
Unidad de 8D-ROM (F:)		
- (G:)		
00005174		
P 🙀 Red		
P 😝 Panel de control		
🔄 Papelera de reciclaje		

Una vez terminada la carga, quedarán a la izquierda de la pantalla, los lotes; identificados con el Número y Nombre.

A la derecha de la pantalla, aparecerá el mapa por defecto; el cual debe manejar a gusto y necesidad. Ver procesamiento y conformación de datos.



09 /05 /2016

Página 30 de 47



ejemplo: Velocidad.

Silido e integrates de ingenieris y desarrolio S.R.L.

Manual utilización programa MHS Paso 2: Procesamiento y conformación de datos

Teniendo el mapa de la pantalla anterior, definido por puntos e identificado por colores; de acuerdo al atributo inicial, que se le asignó cuando se instaló el programa, se pueden generar diferentes mapas, como ser: por velocidad, por kilogramos por hectárea, por semillas por metro, etc. Para esto, haga doble clic en el lote correspondiente y posiciónese

en 💏 🗹 Reprtes de sie	mbra 🧧 👶 🛨
88	ø
Luego, haga clic en	Convertir a poligono

y cargue el nombre del atributo a mapear; por

?	
Velocidad	

Se genera un nuevo mapa de pequeños polígonos, con el nombre respectivo, y se abre una pantalla, donde debe seleccionar el atributo correspondiente (siguiendo el ejemplo: Velocidad); con las siguientes opciones:

 <u>Valor único</u>: generará el cambio de color, tomando del color inicial al color final, por cada valor diferente. Es poco utilizable para este caso, se utiliza más para las prescripciones de siembra.

Asistente para clase unica	E I
Parametros:	
Campo: VS (Velocidad de	e siembra)
Color inicial:	Color final:
Color de borde:	Tamaño de borde: 1
	Aceptar Cerra



 <u>Asistente</u>: generará el cambio de color, tomando del color inicial al color final, por la cantidad de pasos que uno desee. Por ejemplo, si lo deja en 5 pasos, hará una parcialización de 5 valores distintos; desde el menor, al mayor que encuentre en la base de datos.

Asistente			
tente para escala de estilos			
arametros:			
Campo: VS (Velocidad de siembra	i)	•	
Pasos: 5 🚖 Color inicial:	Color final:		
Color de borde:	Tamaño de borde:	1 🚔	
	Aceptar	Cerrar	

	Simbologia de la capa	? ×
Al Aceptar, se generan 5 pasos identificados como Nombre , donde	Sambologie base: Fondo: 🗹 💼 Color de berde: 🗹 💼 Temeño de borde: 1 💬 Asistentes de mapeo: Valor unico Asistente Asistente S	lestautar
el mayor es 6.44 y el menor es	Classes: O Agregor O Binner O Tedes	- ×
1,76. De estos dos valores, toma la referencia para completar los 5	Nombre: VS >= 5.44 Expression: VS >= 5.44 Nontine: VS >= 4.88 and VS <= 6.4 Expression: VS >= 4.88 and VS <= 6.44	+++++
pasos.	Nombre: VS >= 3.32 and VS <= 4.8 Expression: VS >= 3.32 and VS <= 4.88 Nombre: VS >= 1.76 and VS <= 3.3 Expression: VS >= 1.76 and VS <= 3.32	+
	Nombre: VS <= 1.76 Expression: VS <= 1.76 Reflemo: OCULTAR MOSTRIAR Borde: OCULTAR MOSTRIAR Aceptar Aplicar C	*

Haciendo clic en 🟪 , puede modificar lo que se genera por defecto.

Nombre:	VS <= 1.76	Expresión: VS <= 1.76			
Campo:	VS (Velocidad de siembr	a) 🔹	<=	▼ 1,76	•
Fondo: 🔽	Color de borde:	Tamaño de borde			

09 /05 /2016

Página 32 de 47



.



Manual utilización programa MHS

Asistente %: (Recomendado) Generará el cambio de color, tomando del color inicial al color final, por un determinado % y en diferentes rangos de nivel que uno desee.

Seleccione la cantidad de niveles, por ejemplo 3: alto, medio y bajo; el color y el porcentaje deseado para cada nivel.

Cantidad de rangos entre niveles: 3 🚔

Es similar al paso anterior (Asistente), con la diferencia que proporciona más rangos; agregando la variante del porcentaje.

Parametros:			
Tipo de mapa:	VS (Velocidad de	siembra)	•
Diseño			
Color de borde:	Ta	maño de borde:	1 🚔
Porcentajes			
Nivel de densidad alto	p :	30 🚖 %	
Nivel de densidad de	normal (media):	6,479	
Nivel de densidad baj	io:	30 🚔 🕺	
Cantidad de rangos e	ntre niv <mark>eles</mark> :	3	

Simbologia de la capa Simbologia base 🚺 Color de borde: 🕅 🔳 Tarraño de borde: 1 🗐 Fondor 17 Valor unico Asistente Asistente % Retautor + X Clases: 🔾 Agregar 🙆 Brninar CO. Todos VS >= 8.423 Expression: VS >= 8.423 4 Nombre 1 VS >= 7.775 and VS < 8.4 Expression: VS >= 7.775 and VS < 8.423 ÷ VS >= 7.127 and VS < 7.7 Expression: VS >= 7.127 and VS < 7.775 ÷ VS >= 6.479 and VS < 7.1 Expression: VS >= 6.479 and VS < 7.127 4 VS >= 5.831 and VS < 6.4 Expression: VS >= 5.831 and VS < 6.479 4 VS >= 5.183 and VS < 5.8 Expresión: VS >= 5.183 and VS < 5.831 VS >= 4.535 and VS < 5.1 Expression: VS >= 4.535 and VS < 5.183 4 Expresión: VS < 4.535 V5 < 4.535 4 Nonibre SHO: OCULTAR MOSTRAR Borde: OCULTAR MOSTRAR Aplicar Cenar Aceptai

Al Aceptar, se generan los respectivos pasos (Nombres) por defecto, los cuales son modificables.

09 /05 /2016

Página 33 de 47





Haga clic en Aceptar y quedará el mapa de velocidad, por defecto, debajo del mapa delimitado por puntos (reportes de siembra).



De ahora en adelante, manipule la información, habilitando lo que desea visualizar; para ello, tilde el recurso . esto permitirá seleccionar en forma específica, lo que quede en pantalla.

Por ejemplo, si desea ver los atributos de velocidad VS >= 6.479 and VS < 7.127 Ia pantalla mostrará la cantidad de reportes correspondientes, a dichos valores.

Página 34 de 47



Consulta de datos:

El siguiente, es un ejemplo de cómo consultar en una capa de mapa, los datos uno por uno y a su vez, poder discriminar y ver datos específicos que se desee. Por ejemplo, consultar valores: mayor (>), menor (<), igual (=) o mayor/igual (>=) etc., de Semillas por metro, Kilogramos de fertilizante, Velocidades, etc.

Existen 3 herramientas:

- 1- Consulta total 📕 mapa
- , se abre un cuadro con la base de datos completa del



09 /05 /2016

Página 35 de 47





2- Consulta por selección 🤐, donde primero debe seleccionar con 🚬 y

luego hacer clic en el ícono para que aparezca el cuadro con los datos que seleccionó.

3- Consulta por selección libre seleccionar
 con y luego hacer clic en el ícono , la diferencia es que aparecerá

con y luego hacer clic en el ícono , la diferencia es que aparecerá una ventana, en el lateral derecho de la pantalla, mostrando todos los datos seleccionados de todas las capas del mapa, donde puede ir discriminando y ver, uno por uno, los datos que selleccionó.

09 /05 /2016

Página 36 de 47





IMPORTAR ARCHIVOS SHAPES



Este comando, permite abrir archivos formato SHP, pudiendo manipular su información, como se describe a continuación.

En primer lugar, genere una nueva carpeta o seleccione algún trabajo realizado. Ejemplo con una nueva carpeta, denominada "SHPejemplo"



Una vez cargado el archivo, haga doble clic sobre el mismo y se visualizará el mapa correspondiente.

09 /05 /2016

Página 37 de 47



En este caso, es un archivo SHP de mapa de rendimiento de una cosecha; en el cual se da un ejemplo, sin hacer ninguna modificación. El programa preestablece los rangos, los cuales están identificados en degradé de colores, al fin de facilitar el proceso. Si usted desea cambiarlo, lo puede hacer, por: "Valor Único","Asistente", cambiar "Parámetros", Diseño, etc. En el ejemplo, se hace por "Asistente %", para lo cual, haga clic en:

Asisten	te % MasaRendHu	Aceptar	
MHS. SDD 1.2.10 Beta	Simbologia de la cana	7	- 8 ×
📼 📾 🐰 🗙 🖦 📢	Sinbologia base:		
	Too Qieada • Tarradio 10 + Fonda 10 m	Color de borde 📝 🛄 Terrado de borde 🧵 👘	
			Lass -10.304/ 6427 - 749420
Capas [Todas]	Asistentes de mapoo: Volorunico Asistente Asistente S	Restaurar	
Neur grans	Clases: O Agreger O Bininar O Todos	+ X	The second se
Siembra2001		Asistente para esblos por porcentaies	TI III
Z SHPejemplo ? I elemplo #8 1			
📑 🗹 5 - , jRUG2012 j	2	The de many	
		Ano Distancia	
		Date Curro	-
		Rujo Color de hoste	
		Page Revolution	
		Porcentajes Macaded	9
	Nelleno: DOULTAR MOSTRAR Borde: OCULTAR MOSTRAR	Very be denoted at vorter to be Velocited	CALL STREET
		All Mould de desided de Renthan SinN RectorPeso	
	1	PerZanda Perzanda	
	and the same	Cantidad de rangos entre rivielles: 1 1	Street Contract of Street Stre
		Aceptar	x and the second s
	200n 500 /cet		
			SECURE SECURE CALS DECARD SECURITY ONE OFFICE
Tipo de Rema: Capa (No definida) Nombre del items: ejemplo	Wata completa de mapa. Se estan visualizando todos los objetos.		0
	г ауша зо це	41	

09 /05 /2016





Aceptar

Automáticamente, se crean los rango, luego haga clic en

M.H.S. SED 1210 Beta	THE REPORT OF TH	LC 10 8
a 🖻 📕 🗙 🗉 🚅 📢		📑 🛤 🔀 ?
		test - mostri talle - 6
Capas [Todas]	Simbologie de la cape	The second
Norr grante.	Serbologia base: Tpo: Omdo 💌 🗂 Terrafo: 19 🖶 Fondo: 🗵 📑 Color de booke: 🗵 🔳 Terrafo de booke: 11 😤	
2 V storeto	Asistentes de mapeo: Volorunico Asistente Asistente %	
MeanRendtu >= 2.608 MeanRendtu >= 2.408 and MeanPendtu	Cases: O Agropy O Brins O Todos	JT B
MassRendthu >= 2.007 and MassRendthu (V)	🕐 Nordani MatoPerdHu >> 2608 Espesión: MatoPerdHu >> 2608 🔶 🗍	
MassRendHu >= 1.805 and MassRendHu (V) MassRendHu >= 1.805 and MassRendHu (V)	🕐 Nordve, NasaPandhu >> 2408 ar Epresión, MasaPandhu >> 2408 and MasaPandhu < 2608 🔶	
MasaRendHu >= 1.404 and MasaRendHu	🐞 Norden: MassPendHu >> 2.207 or Expression: MassPendHu >> 2.207 and MassPendHu < 2.403 🔶	
 MateRendHu < 1.404 ☑ Base ☑ 	📫 Nonble: MasaiFandhu >> 2007 ar Expresión; MasaiFandhu >> 2007 and MasaiFandhu < 2207 🔹 👘	4
🔲 🗟 5 (RUG2012)	🐲 Nardwi - MasaRendHu >= 1.106 ar Espinador. MasaRendHu >= 1.506 and MasaRendHu < 2.007 🔶	
E C-, MONT 1	🗰 Nonbe: MasaPandhu >= 1.605 ar Expressin, MasaPandhu >= 1.605 and MasaPandhu < 1.806 🔶	
	🐲 Norzbei: MassPendHu >= 1.404 ar Espinado: MassPendHu >= 1.404 and MassPendHu < 1.505 🔶 🖕	
	Pellene: OCULTAR MOSTRAR Bards: OCULTAR MOSTRAR Acester Askor Certer	
	ext	15 Google (FOR FRIVATE USE ONLY)
Tipo de items: Capa (No definida) Nombre del Rema: ejemplo	Wista completa de mapa. Se estan visualizando todos los elipitos.	Q

En estos ejemplos, se muestran pasos generales, pero puede hacer lo mismo que con los archivos CSV, con la diferencia que no se puede utilizar el comando de Convertir Polígonos



, solo se manipula el mapa base.

09 /05 /2016

00

Página 39 de 47





Agregar Capa de Prescripción 🛄

Este comando, permite realizar prescripciones de siembra, en formato SHP en polígonos, para procesar y configurar los ambientes, para luego exportar a SFV si se quiere utilizar el mapa, para aplicación variable en siembra.

<u>Aclaración</u>: el archivo .SFV es solo para el <u>CAS4500</u>. El CAS 5100, opera directamente con archivos en formato SHAPEFILE y la carga de los atributos, se hace directamente, desde el monitor.

Existen dos opciones, una donde se pueden cargar previamente las dosis correspondientes en el programa de origen y la otra, donde se pueden cargar desde el MHS, capa por capa; pudiendo modificarse en ambos casos.

En primer lugar, hay que crear una nueva carpeta (la llamaremos mapa campo) dentro del trabajo seleccionado (campo nuevo en este ejemplo)

Capas [Todae]	
Nove gupos	
	Agregando grupo
	Ingreas el nombre del nuevo grupo: mapa campo
	Aceptar Cancelar

Haga clic en by luego seleccione y abra el archivo SHP correspondiente, para realizar la prescripción. En el ejemplo, está ubicado en Escritorio > mapas shp > mapa.shp.

09 /05 /2016

Página 40 de 47







Aparecerá una ventana, en la que se deben cargar los atributos (Columnas) correspondientes, los cuales son FERT 1, FERT 2, SIE 1 Y SIE 2, que son interpretados por el CAS4500, para dar la aplicación correspondiente a cada sistema:

Nombre de la	a capa de prescripción:	Prescripcion	
Columna:	NAME (String)	Asignar con:	Ninguna 🔹
Columna:	FER1 (Decimal)	Asignar con:	Ninguna 🔹
Columna:	FER2 (Decimal)	Asignar con:	Ninguna 💌
Columna:	SIE1 (Decimal)	Asignar con:	Ninguna 🔹 📝 Unidad: Kg./ha
Columna:	SIE2 (Decimal)	Asignar con:	Ninguna 🔹 📝 Unidad: Kg./ha

09 /05 /2016

Página 41 de 47





Nombre de la capa de prescripción: •

Por defecto aparece con el nombre de

"Prescripción", reemplace a conveniencia.

- NAME: esta columna solo carga texto, es solo un nombre de referencia que no es necesario cargarlo. Lo valores son cargados en Kilogramos por Hectárea (kg/ha)
- FERT 1 y FERT 2:

En estas columnas, se cargan los atributos de fertilizante, en cual en la sembradora puede tener, caja variable 1 de fertilizante y caja variable 2 de fertilizante, que pueden estar, por ejemplo: Caso 1:

Una sembradora de 2 módulos, una para cada módulo, en este caso son las dos para el mismo producto.

Caso 2:

Una sembradora de un módulo, en la cual una caja es para un producto y la otra, para otro producto; por ejemplo fósforo en una y urea en la otra.

Con el mapa del ejemplo, es como el caso 1; por tal motivo, en los dos se cargan el mismo atributo.

4	En esta pantalla del shape a impo Tenga en cuenta	debe asignar a l ortar que se corra a que se puede n	as columnas de la capa 'Presci lacione. elacionar columnas del mismo t	ripción' la columna	Tomaremos
Nombre de	la capa de prescripción:	Prescripcion			MAP_R1 como
Columna:	NAME (String)	Asignar con:	Ninguna	• !	fertilizante.
Columna:	FER1 (Decimal)	Asignar con:	Ninguna	- 🧵	Esto lo debe sa
Columna:	FER2 (Decimal)	Asignar con:	Ninguna OBJECTID ID	2	el que creo el n en SHP
Columna:	SIE1 (Decimal)	Asignar con:	HECTARES MIN_MAP_R1 MAX_MAP_R1		
Columna:	SIE2 (Decimal)	Asignar con:	MAP_R1 STD_MAP_R1 FREQ_MAP_R		
Ancho de s	surco: 0.000 📩	metros		Aceptar	

is de ber napa

• SIE 1 y SIE 2:

En estas columnas, se cargan los atributos de semilla, en cual en la sembradora puede tener, caja variable 1 de semilla y caja variable 2 de semilla, que pueden estar, por ejemplo: Caso 1:

09 /05 /2016

Página 42 de 47





Una sembradora de 2 módulos, una para cada módulo, en este caso son las dos para el mismo producto.

Caso 2:

Una sembradora de un módulo, en la cual una caja es para un producto y la otra para otro producto; por ejemplo, avena en una y sorgo en la otra (inter-siembra).

Continuando con el mapa del ejemplo, la dosis de semilla será única para todo el mapa, debido a que no tiene caja variable para semilla (solo para fertilizante). Cargue el valor en

forma manual, ingresando en 12; por ejemplo, 16 semillas por metro (puede ser en kg/ha):

Nombre de	la capa de prescripción:	Prescripcion			
Columna:	NAME (String)	Asignar con:	Ninguna		•
Columna:	FER1 (Decimal)	Asignar con:	MAP_R1		•
Columna:	FER2 (Decimal)	Asignar con:	MAP_R1		•
Columna:	SIE1 (Decimal)	Asignar con:	16	📒 Unidad:	Semilla x metro 💌
Columna:	SIE2 (Decimal)	Asignar con:	16	🔚 Unidad:	Semilla x metro 💌

- Por último, cargue el Ancho de surco: 52.500 metros y luego, haga clic en Aceptar
- El mapa se abrirá y será de un solo color; si desea cambiar los colores o manipular

los ambientes, lo puede hacer seleccionando 🔝 : elija el color, con o sin borde y
el tamaño que desee, luego Asistente, Campo: y por último, seleccione unos de los
atributos que tenga variabilidad, por ejemplo FER1 y haga clic en Aceptar.



Realizados todos los pasos, el mapa queda de color verde:



Página 44 de 47





EXPORTAR ARCHIVOS SHP A SFV, para equipos CAS 4500.

- Una vez obtenido el archivo SHP, en el paso anterior, se debe exportar a SFV, puesto que es el formato que lee y hace la prescripción el CAS4500.
 Cabe destacar que el equipo CAS 5100, funciona con archivos SHP.
- Haga clic en ^[]; se abrirá una ventana, donde tendrá dos opciones; dependiendo de la versión del equipo CAS 4500 que disponga (al encender el monitor, éste lo indica en pantalla; lo recomendable es que sea V 1.15 Ex):

<u>Versión menor a 1.15</u>: tilde esta opción y cargue los <u>Parámetros generales</u> (ancho de siembra, distancia entre líneas y cantidad de líneas), junto con los <u>Factores de ajuste</u> (siembra 1, siembra 2, fertilizante 1 y fertilizante 2); los cuales, deben ser iguales a los que tiene cargado el CAS 4500.

Nota: el archivo deberá ser menor a 35 kb.

Importante: es recomendable que se actualice el CAS 4500 a la versión vigente y que tenga memoria extendida.

Equipo con versión 1.15EX con memoria extendida: solamente tilde esta opción,

si el monitor tiene la etiqueta EX. <u>Aclaración:</u> en esta versión, el monitor toma **solo la dosis**, como comando del

mapa.

Nota: el archivo deberá ser menor a 200 kb.

Equipo de memoria ex	tendida	
arametros generales	<u>E</u>	
Ancho de siembra:	0.000 + metros	
Distancia entre líneas: [0.0 - cent imetros	
Cantidad de líneas:	0	
actores de aiuste		
Siembra 1:	Semilla / metro	
Siembra 2:	Semilla / metro	1
Fertilizante 1:	Kg. / Hectarea	1
Fertilizante <mark>2</mark> :	Kg. / Hectarea	-
er/ocultar opciones ava	nzadas	

Haga clic en Generar SFV y seleccione la tarjeta SD (**Disco extraíble (E:**)), cargue un nombre que no supere los 8 dígitos; por ejemplo, mapa.

09 /05 /2016

Página 45 de 47





Importante: la tarjeta de memoria SD, tiene que ser de 2 gb (el CAS-4500 no acepta otro tipo de memoria).







SIE2 00,00,201



Si desea cambiar la dosis del ambiente seleccionado, haga doble clic en la columna deseada.



Importante:

Si hace alguna modificación, de dosis o de tamaño del ambiente, y quiere aplicar al mapa que utilizará, debe generar un nuevo archivo SFV.

Instalación archivo SFV, en el monitor CAS 4500:

 Lleve la tarjeta SD al monitor, introdúzcala en la ranura y encienda el CAS 4500; si es el único proyecto/archivo .sfv cargado, ingresará directamente; de lo contrario, si hay más de un proyecto/archivo, aparecerá un cartel pidiendo que seleccione el proyecto deseado.

<u>Aclaración</u>: es recomendable que el nombre no supere los 8 dígitos; de lo contrario, el monitor, lo indicará agregando el signo # y se puede dificultar la elección del archivo.

 Si eligió el archivo correcto y está dentro de las coordenadas del respectivo mapa, la luz de la memoria de dosis (la que esté seleccionada en el momento: 1 o 2....o 6), comenzará a destellar, indicando que está todo listo para comenzar el trabajo. <u>Importante:</u> Tenga en cuenta que debe hacer las calibraciones que requiere el monitor (Ver manual CAS 4500)

09 /05 /2016

Página 47 de 47